



NANOVERB 2

QUICKSTART GUIDE
ENGLISH (3 - 6)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
ESPAÑOL (7 - 10)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE
FRANÇAIS (11 - 14)

GUIDA RAPIDA
ITALIANO (15 - 18)

KURZANLEITUNG
DEUTSCH (19 – 22)


QUICKSTART GUIDE (ENGLISH)

1. Make sure all items listed in the Box Contents are included.
2. **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. Place the product in an appropriate location for operation.
4. Ensure high quality, shielded audio cables are used away from sources of electromagnetic interference.

BOX CONTENTS


- NANOVERB 2
- Power Adapter
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

FRONT PANEL



1. **POWER LED** – Light will illuminate once the unit is powered on
2. **INPUT** – Controls both the Left (Mono) and Right channel analog input signal level
3. **SIGNAL LED** – LED will light up if the signal level is too high which may cause distortion. If this occurs, turn down the Input control knob and/or reduce the output level from your instrument source
4. **OUTPUT** – Adjusts the analog output signal level
5. **MIX** – Adjusts the balance between the incoming "dry" signal and the effect-processed signal. When this knob is turned to the far left, no processed signal will be heard. When the knob is turned to the middle position, an equal mix of the dry and processed signal will be heard. When the knob is turned to the far right, only the processed signal will be heard
6. **EFFECTS SELECTOR** – Select one of the 16 factory presets with this knob
7. **PROGRAM** – This will switch between different variations of the effect

REAR PANEL



8. **POWER CONNECTOR** – Plug the included AC adapter here (9v AC 500mA)
9. **INPUT** – Connect the 1/4" unbalanced inputs to your source, such as Aux Sends on a mixer. For mono sources, just connect to the Left (Mono) input on the NANOVERB 2
10. **OUTPUT** – Connect the 1/4" unbalanced outputs to an Aux Return on a mixer, powered speakers, or amplifier input
11. **BYPASS** – Attach a momentary (non-latching) footswitch to this 1/4" phone jack. When the footswitch is pressed, the NANOVERB 2 will bypass the effects and only the dry signal will pass through the unit. If the footswitch is pressed again, effects will continue to output

POWERING UP

Before turning on the NANOVERB 2's power, check the following items:

- Ensure all cable connections have been made correctly
- Ensure the volume controls of your amplifier or mixer are turned down
- Insert the Power jack into the [POWER] input on the rear panel of the NANOVERB 2 and plug the power adapter into an AC outlet
- Then power-up the NANOVERB 2, the Power On LED will illuminate
- Turn on the power of the amplifier/mixer, and adjust the volume

SETUP

When connecting audio cables and/or turning the NANOVERB 2 on and off, make sure all connected devices have their volume controls turned down.

Typical Applications

The audio inputs and outputs of the NANOVERB 2 are typically used in one of three ways:

- 1) From one or two effect/aux send outputs of a mixer, sent back to the effect return inputs of the mixer
- 2) From a line-level instrument (like a guitar or keyboard with either a mono or stereo output), sent out to an amplifier or mixer input
- 3) From the stereo bus outputs of a mixer to a recorder or amplifier

MONO- Connect an audio cable from the output of a mono source or Aux Send to the LEFT input of the NANOVERB 2 and then connect another audio cable from the LEFT output of the NANOVERB 2 to the input of a mixer, amplifier, or Aux Return.

MONO IN, STEREO OUT- Connect a mono output source or Aux Send to the LEFT input of the NANOVERB 2. Then connect two audio cables from the LEFT and RIGHT outputs of the NANOVERB 2 to the inputs of your mixer, amplifier, or Aux Return.

STEREO- Connect audio cables from the output of a stereo source or Aux Send to the LEFT and RIGHT inputs of the NANOVERB 2. Then connect the LEFT and RIGHT outputs of the NANOVERB 2 to the stereo inputs of a mixer, amplifier, or Aux Return.

SETTING MIXER AUX SEND/RETURN LEVELS

1. First set your mixer's input levels appropriately, following the instructions for the mixer.
2. Turn up the mixer channels AUX SEND to a nominal level (this is usually between "noon" and "3:00" on a rotary knob).
3. Play the audio source.
4. Turn up the NANOVERB 2's [INPUT] level until you see the [SIGNAL] LED turn red on peaks; then reduce it slightly until the LED doesn't flash.
5. Depending on the input sensitivity of the mixer's channels or Aux Returns, the [OUTPUT] knob of the NANOVERB 2 should be set between "2:00" and fully clockwise ("5:00").
6. Turn up the AUX RETURN level until you get the desired level of effect in the mix. If you want "just a hint" of reverb, turn down the Aux Return. Leave the input levels where they were set in step 4, unless you see the [SIGNAL] LED flash.

EFFECTS

#	PRESET	DESCRIPTION	PARAMETER	RANGE
1	HALL1	Reverb, simulating the acoustics of a stage space	Decay time Pre-delay	0.7~2.9s 54ms
2	HALL2	Reverb, simulating a large acoustic space	Decay time Pre-delay	3.6~6.1s 77ms
3	HALL3	simulate a medium size, bright hall with no predelay	Decay time	0.7~2.9s
4	SPRING1	Stretched sound popular for use with organs and guitar amps	Decay time Pre-delay	0.7~2.9s 3ms
5	SPRING2	Stretched sound popular for use with organs and guitar amps	Decay time Pre-delay	3.6~6.1s 9ms
6	TAPE	Simulates classic tape delay created by multiple playback heads	Decay time Pre-delay	0.7~6.1s 19ms
7	PLATE1	Classic bright vocal plate	Decay time Pre-delay	0.7~2.9s 19ms
8	PLATE2	Warmer plate variation, good for strings and guitar	Decay time Pre-delay	1.2~2.9 19ms
9	TREMOLO	Creates a warbly effect to the sound	Rate	0.3~5.0Hz
10	CHORUS	Simulates the full, complex, watery sound of several instruments playing together	Rate	0.1~3.5Hz
11	FLANGER	Classic stereo effect, similar to a jet plane taking off	Rate	0.07~1.88Hz
12	DELAY	Reproduces the input signal back to the output with a timing delay	Decay Period	30-650ms
13	REVERB+DELAY	Delay effect with room reverb	Decay period Reverse decay time	30-650ms 0.7-6.1s
14	REVERB+FLANGER	Stereo flanger effect with large room reverb	Flanger rate Reverse decay time	0.07~1.88Hz 0.7-6.1s
15	REVERB+CHORUS	Stereo chorus effect with large room reverb	Chorus rate Reverse decay time	0.3~3.5Hz 0.7-6.1s
16	ROTARY	Simulates the sound effect of rotating horn speakers and a bass cylinder	Rate	1.0~5.0Hz

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
The Power LED does not light when the unit is powered on	No power	Check that the power cable is plugged in properly
Sound is distorted, signal LED is lit red	Input level is too high	Turn down the Input Level control
Sound is excessively noisy	Input level is too low	Turn up the Input Level control
Green "Input" LED barely lit	Output level is too low and Aux Return on mixer is up full	Turn Output up and reduce Aux Return level on mixer
No audio is heard	Bypass function is on with Mix turned 100% wet	Turn the Mix control to the left or press the Bypass footswitch
	Output level is too low	Turn the Output control to the right
Hum or noise from output	Ground loop, unshielded cables	Try plugging the unit into another power outlet or use different audio cables


GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

- Asegúrese de que estén presentes todos los elementos enumerados en Contenido de la caja.
- LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
- Coloque el producto en un lugar adecuado para su funcionamiento.
- Asegúrese de usar cables de audio blindados de alta calidad y alejados de las fuentes de interferencia electromagnética.

CONTENIDO DE LA CAJA


- NANOVERB 2
- Adaptador de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía

PANEL FRONTAL



- LED DE ENCENDIDO**— La luz se enciende una vez que está encendida la unidad
- ENTRADA** — Controla el nivel de señal de entrada analógica de los canales izquierdo (mono) y derecho
- LED DE SEÑAL**— El LED se enciende si el nivel de señal es demasiado alto y puede causar distorsión. Si esto ocurre, gire la perilla de control de entrada para disminuir el nivel y/o reduzca el nivel de salida de su instrumento fuente
- SALIDA** — Ajusta el nivel de la señal de salida analógica
- MEZCLA** — Ajusta el equilibrio(saldo) entre la señal entrante "seca" y la señal procesada por efecto. Cuando esta perilla es girada al lejano izquierdo, ninguna señal procesada será oída. Cuando la perilla es girada a la posición media, una mezcla igual de la señal seca y procesada será oída. Cuando la perilla es girada al derecho lejano, sólo la señal procesada será oída
- SELECTOR DE EFECTOS** — Esta perilla se usa para seleccionar uno de los 16 presets de fábrica
- PROGRAMA** — Esto cambiará entre las variaciones diferentes del efecto

PANEL TRASERO



- CONECTOR DE ALIMENTACIÓN** — Enchufe aquí el adaptador de CA incluido (9 VCA 500 mA)
- ENTRADA** — Conecte las entradas no balanceadas de 1/4" a su fuente, tal como Aux Sends (Envío de auxiliares) de un mezclador. En el caso de fuentes mono, conecte sólo a la entrada izquierda (mono) del NANOVERB 2
- SALIDA** — Conecte las salidas de 1/4" no balanceadas a Aux Return (Retorno de auxiliares) de un mezclador, altavoces alimentados o entrada de un amplificador
- DERIVACIÓN** — Conecte a este conector fonográfico de 1/4" un interruptor de pedal momentáneo (sin enganche). Cuando se presiona el interruptor de pedal, el NANOVERB 2 deriva los efectos y sólo pasa por la unidad la señal seca . Si se presiona el interruptor otra vez, los efectos continuarán saliendo

ENCENDIDO

Antes de encender el NANOVERB 2, verifique lo siguiente:

- Que todas las conexiones de cable hayan sido realizadas correctamente
- Que los controles de volumen de su amplificador o mezclador se ajustaron al mínimo
- Inserte el conector de alimentación en la entrada [POWER] del panel trasero del NANOVERB 2 y enchufe el adaptador de alimentación a un tomacorriente de CA
- A continuación, encienda el NANOVERB 2 —se ilumina el LED de encendido
- Encienda el amplificador o mezclador y ajuste el volumen

INSTALACIÓN

Cuando conecte los cables de audio y/o encienda o apague el NANOVERB 2, asegúrese de que todos los dispositivos conectados tengan sus controles de volumen ajustados al mínimo.

Aplicaciones típicas

Las entradas y salidas de audio del NANOVERB 2 se usan típicamente en una de tres maneras:

- 1) Desde uno o dos salidas de envío de efectos/auxiliares de un mezclador, enviadas de regreso a las entradas de retorno del mezclador
- 2) Desde un instrumento de nivel de línea (como una guitarra o teclado con salida mono o estéreo), enviadas a la entrada de un amplificador o mezclador
- 3) Desde las salidas del bus estéreo de un mezclador a un grabador o amplificador

MONO- Conecte un cable de audio desde la salida de una fuente o Aux Send (Envío de auxiliares) mono a la entrada IZQUIERDA del NANOVERB 2 y luego otro cable de audio desde la salida IZQUIERDA del NANOVERB 2 a la entrada de un mezclador, amplificador o Aux Return (Retorno de auxiliares).

ENTRADA MONO, SALIDA ESTÉREO- Conecte una fuente de salida o envío de auxiliares mono a la entrada IZQUIERDA del NANOVERB 2. Conecte luego dos cables de audio desde las salidas IZQUIERDA y DERECHA del NANOVERB 2 a las entradas de su mezclador, amplificador o retorno de auxiliares.

ESTÉREO- Conecte cables de audio desde la salida de una fuente o Aux Send (Envío de auxiliares) estéreo a las entradas IZQUIERDA y DERECHA del NANOVERB 2. Conecte luego las salidas IZQUIERDA y DERECHA del NANOVERB 2 a las entradas estéreo de un mezclador, amplificador o retorno de auxiliares.

CÓMO AJUSTAR LOS NIVELES DE ENVÍO Y RETORNO DE AUXILIARES DEL MEZCLADOR

1. Ajuste primero los niveles de entrada de su mezclador en forma correcta, siguiendo las instrucciones correspondientes al mismo.
2. Ajuste los canales AUX SEND (Envío de auxiliares) del mezclador a un nivel nominal (normalmente entre las posiciones de 0 y 90 grados de la perilla rotativa).
3. Reproduzca la fuente de audio.
4. Aumente el nivel de [INPUT] (Entrada) del NANOVERB 2 hasta que vea que el LED [SIGNAL] (Señal) se pone rojo en los picos y entonces redúzcalo ligeramente hasta que el LED deje de parpadear.
5. En función de la sensibilidad de los canales o retornos de auxiliares del mezclador, la perilla [OUTPUT] (Salida) del NANOVERB 2 se debe ajustar entre las posiciones de 60 grados y totalmente en sentido horario (150 grados).
6. Aumente el nivel de AUX RETURN (Retorno de auxiliares) hasta que obtenga el nivel deseado de efecto en la mezcla. Si sólo desea "una pizca" de reverberación, disminuya el ajuste de retorno de auxiliares. Deje los niveles de entrada como estaban en el paso 4, a menos que vea que el LED [SIGNAL] parpadea.

EFFECTOS

#	PRESET	DESCRIPCIÓN	PARÁMETRO	RANGO
1	HALL1	Reverberación que simula la acústica del espacio de un escenario	Tiempo de decaimiento Pre-retardo	0.7~2.9 s 54 ms
2	HALL2	Reverberación que simula un espacio acústico grande	Tiempo de decaimiento Pre-retardo	3.6~6.1 s 77 ms
3	HALL3	para simular un auditorio mediano y brillante sin pre-retardo	Tiempo de decaimiento	0.7~2.9 s
4	SPRING1	Sonido estirado popular para usar con órganos y amplificadores para guitarra	Tiempo de decaimiento Pre-retardo	0.7~2.9 s 3 ms
5	SPRING2	Sonido estirado popular para usar con órganos y amplificadores para guitarra	Tiempo de decaimiento Pre-retardo	3.6~6.1 s 9 ms
6	TAPE	Simula el retardo de cinta clásico creado por cabezales con múltiples reproducciones	Tiempo de decaimiento Pre-retardo	0.7~6.1 s 19 ms
7	PLATE1	Placa vocal brillante clásica	Tiempo de decaimiento Pre-retardo	0.7~2.9 s 19 ms
8	PLATE2	Variación de placa más cálida, apropiada para cuerdas y guitarra	Tiempo de decaimiento Pre-retardo	1.2~2.9 19 ms
9	TREMOLO	Crea un efecto cantarín en el sonido	Frecuencia	0.3~5.0 Hz
10	CHORUS	Simula el sonido pleno, complejo y acusoso de varios instrumentos que tocan al mismo tiempo.	Frecuencia	0.1~3.5 Hz
11	FLANGER	Efecto estéreo clásico, similar al despegue de un avión a reacción	Frecuencia	0.07~1.88 Hz
12	DELAY	Reproduce la señal de entrada de regreso a la salida con un retardo	Período de decaimiento	30-650 ms
13	REVERB+DELAY	Efecto de retardo con reverberación de sala	Período de decaimiento Tiempo de decaimiento inverso	30-650 ms 0.7-6.1 s
14	REVERB+FLANGER	Efecto de flanger estéreo con reverberación de sala grande	Frecuencia de flanger Tiempo de decaimiento inverso	0.07~1.88 Hz 0.7-6.1 s
15	REVERB+CHORUS	Efecto de coro estéreo con reverberación de sala grande	Frecuencia de coro Tiempo de decaimiento inverso	0.3~3.5 Hz 0.7~6.1 s
16	ROTARY	Simula el efecto sonoro de los altavoces de bocina rotatoria y un cilindro de bajos	Frecuencia	1.0~5.0 Hz

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El LED de encendido no se ilumina cuando se enciende la unidad	No hay alimentación	Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado correctamente
El sonido se distorsiona y el LED de señal se enciende con luz roja	El nivel de entrada es demasiado alto	Reduzca el ajuste del control de nivel de entrada
El sonido es excesivamente ruidoso	El nivel de entrada es demasiado bajo	Aumente el ajuste del control de nivel de entrada
LED "Input" (Entrada) verde apenas encendido	El nivel de salida es demasiado bajo y el retorno de auxiliares del mezclador está al máximo	Aumente la salida y reduzca el nivel de retorno de auxiliares del mezclador
	La función de derivación está activada con el mezclador al 100% húmedo	Gire el control del mezclador a la izquierda o presione el interruptor de pedal Bypass (Derivación)
No se escucha ningún audio	El nivel de salida es demasiado bajo	Gire el control de salida a la derecha
	Lazo de tierra, cables sin blindar	Pruebe enchufando la unidad en otro tomacorriente o use cables de audio diferentes
Zumbido o ruido de la salida		


GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ (FRANÇAIS)

- Assurez-vous que tous les articles énumérés dans le contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte. Veuillez lire le livret des consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Placez le produit dans un endroit approprié à son utilisation.
- Veuillez vous assurer que les câbles audio blindés de qualité supérieure sont utilisés loin des sources d'interférences électromagnétiques.

CONTENU DE LA BOÎTE


- NANOVERB 2
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation simplifié
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

PANNEAU AVANT



- DEL D'ALIMENTATION** – Cette DEL s'allume lorsque l'appareil est mis en marche
- BOUTON INPUT** – Ce bouton permet de régler les niveaux des entrées analogiques gauche (mono) et droite
- DEL SIGNAL** – Cette DEL s'allume lorsque le niveau du signal est trop élevé afin qu'il n'ait pas de distorsion. Si cela se produit, diminuez le réglage du bouton INPUT et/ou diminuez les niveaux de sortie de votre instrument.
- BOUTON OUTPUT** – Ce bouton permet de régler les niveaux de la sortie analogique
- BOUTON MIX** – Ajuste l'équilibre(soldé) entre le signal "sec" entrant et le signal traité d'effet. Quand ce bouton est tourné à l'extrême-gauche, on n'entendra aucun signal traité. Quand le bouton est tourné à la moyenne position, on entendra un mélange égal du signal sec et traité. Quand le bouton est tourné à l'extrême-droite, seulement on entendra le signal traité
- SÉLECTEUR D'EFFETS** – Ce bouton permet de sélectionner un des 16 prérglages d'usine
- BOUTON PROGRAM** – Cela commutera(changera) entre les variations différentes de l'effet

PANNEAU ARRIÈRE



- ENTRÉE D'ALIMENTATION** – Ce connecteur permet de brancher le câble d'alimentation (9 V CA, 500 mA) inclus.
- CONNECTEURS D'ENTRÉE** – Raccordez ces entrées ¼ po (6,35 mm) asymétriques à votre source d'entrée, comme les sorties auxiliaires d'une console de mixage. Pour les sources mono, utilisez seulement l'entrée gauche (mono) de la NANOVERB 2.
- CONNECTEURS DE SORTIE** – Raccordez ces sorties ¼ po (6,35 mm) asymétriques au retour auxiliaire d'une console de mixage, de haut-parleurs amplifiés, ou à l'entrée d'un amplificateur.
- CONNECTEUR BYPASS** – Ce connecteur ¼ po (6,35 mm) permet de raccorder un commutateur au pied. Lorsque vous appuyez sur le commutateur au pied, le NANOVERB 2 supprime momentanément les effets du signal. Lorsque le commutateur au pied est relâché, les effets sont à nouveau ajoutés au signal.

DÉMARRAGE

Avant de mettre en marche le NANOVERB 2, assurez-vous que :

- Assurez-vous que tous les raccordements ont été effectués correctement.
- Assurez-vous que tous les niveaux de votre amplificateur ou de votre console de mixage soient au réglage le plus faible.
- Insérez le câble d'alimentation dans l'entrée d'alimentation [POWER] du panneau arrière du NANOVERB 2, puis dans une prise secteur.
- Appuyez ensuite sur l'interrupteur de mise en marche du NANOVERB 2. La DEL d'alimentation devrait s'allumer.
- Mettez ensuite l'amplificateur/console de mixage en marche, puis réglez le volume.

CONFIGURATION

Lors du raccordement de câbles audio et/ou lors de la mise en marche ou à l'arrêt du NANOVERB 2, veuillez vous assurer que leurs niveaux soient aux plus faibles.

Applications standards

Les entrées et sorties audio du NANOVERB 2 sont généralement utilisées de l'une des trois manières suivantes :

- 1) À partir d'une ou deux sorties d'effet/auxiliaire d'une console, puis retournées aux entrées de retour d'effet de la console.
- 2) À partir d'un instrument à niveau ligne (comme une guitare ou un clavier avec une sortie mono ou stéréo), acheminé vers l'entrée d'un amplificateur ou d'une console de mixage.
- 3) À partir des sorties stéréo d'une console de mixage à un enregistreur ou à un amplificateur.

MONO – Branchez un câble audio de la sortie d'une source mono ou d'une sortie auxiliaire à l'entrée gauche (LEFT) du NANOVERB 2. Branchez ensuite un autre câble de la sortie gauche (LEFT) du NANOVERB 2 à l'entrée d'une console de mixage, d'un amplificateur ou de retour auxiliaire.

ENTRÉE MONO, SORTIE STÉRÉO – Branchez une source de sortie mono ou une sortie auxiliaire à l'entrée gauche (LEFT) du NANOVERB 2. Branchez ensuite deux câbles audio de la sortie gauche (LEFT) et droite (RIGHT) du NANOVERB 2 à l'entrée d'une console de mixage, d'un amplificateur ou de retour auxiliaire.

STÉRÉO – Branchez des câbles audio de la sortie d'une source stéréo ou d'une sortie auxiliaire aux entrées gauche (LEFT) et droite (RIGHT) du NANOVERB 2. Branchez ensuite deux câbles audio de la sortie gauche (LEFT) et droite (RIGHT) du NANOVERB 2 aux entrées stéréo d'une console de mixage, d'un amplificateur ou de retour auxiliaires.

RÉGLAGES DES NIVEAUX DES SORTIES ET DES ENTRÉES DE RETOUR AUXILIAIRES DE LA CONSOLE DE MIXAGE

1. Réglez d'abord les niveaux de la console de mixage selon les instructions de son guide d'utilisation.
2. Réglez les niveaux des sorties auxiliaires (AUX SEND) à leur niveau nominal (généralement entre « midi » et « 15 h » sur le potentiomètre).
3. Faites jouer la source audio.
4. Augmentez les niveaux du NANOVERB 2 à l'aide du bouton INPUT jusqu'à ce que le signal s'écrête et que la DEL signal s'allume, puis réduisez-les doucement jusqu'à ce que la DEL s'éteigne.
5. Selon la sensibilité des entrées ou des entrées auxiliaires de la console de mixage, le bouton OUTPUT du NANOVERB 2 devrait être réglé entre « 14 h » et « 17 h ».
6. Augmentez le niveau du retour auxiliaire jusqu'à l'effet désiré. Si vous ne désirez ajouter qu'un « soupçon » de réverbération, diminuez les niveaux du retour auxiliaire. Laissez les niveaux d'entrée comme ils étaient à l'étape 4, à moins que la DEL signal clignote.

EFFETS

#	PRÉRÉGLAGE	DESCRIPTION	PARAMÈTRE	PLAGE
1	HALL1	Réverbération, simulation de l'acoustique d'un petit espace.	Durée de chute Retard initial	0,7 à 2,9 s 10 ms
2	HALL2	Réverbération, simulation de l'acoustique d'une grande salle de concert.	Durée de chute Retard initial	3,6 à 6,1 s 77 ms
3	HALL3	simulation de l'acoustique d'une salle de concert moyenne sans retard initial	Durée de chute	0,7 à 2,9 s
4	SPRING1	Son de ressort étiré populaire utilisé avec les orges et les amplis guitare.	Durée de chute Retard initial	0,7 à 2,9 s 3 ms
5	SPRING2	Son de ressort étiré populaire utilisé avec les orges et les amplis guitare.	Durée de chute Retard initial	3,6 à 6,1 s 9 ms
6	TAPE	Simulation classique d'un tape delay créé par multiples têtes de lecture.	Durée de chute Retard initial	0,7 à 6,1 s 19 ms
7	PLATE1	Classique simulation d'une plate vocale claire	Durée de chute Retard initial	0,7 à 2,9 s 19 ms
8	PLATE2	Une variation de plate plus riche, bonne pour les cordes et la guitare	Durée de chute Retard initial	1,2 à 2,9 s 19 ms
9	TREMOLO	Ajoute un effet de modulation au signal.	Fréquence	0,3 à 5,0 Hz
10	CHORUS	Simulation du son riche et dense donnant l'impression d'entendre plusieurs instruments jouant simultanément la même partie.	Fréquence	0,1 à 3,5 Hz
11	FLANGER	Effet Flanger classique, semblable au son produit par un avion au décollage.	Fréquence	0,07 à 1,88 Hz
12	DELAY	Réinjecte le signal d'entrée au signal de sortie en lui ajoutant un délai	Durée de chute	30 à 650 ms
13	REVERB+DELAY	Simulation d'un écho avec la réverbération d'une salle.	Durée de chute Durée de chute inversée	30 à 650 ms 0,7 à 6,1 s
14	REVERB+FLANGER	Effet flanger stéréo avec la réverbération d'une grande salle.	Fréquence Flanger Durée de chute inversée	0,07 à 1,88 Hz 0,7 à 6,1 s
15	REVERB+CHORUS	Simulation d'un effet de cœur stéréo avec la réverbération d'une grande salle.	Fréquence Chorus Durée de chute inversée	0,3 à 3,5 Hz 0,7 à 6,1 s
16	ROTARY	Simulation du son des haut-parleurs à pavillon et d'un caisson des graves en cylindre.	Fréquence	1,0 à 5,0 Hz

GUIDE DE DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE	SOLUTION
La DEL d'alimentation ne s'allume pas lorsque l'appareil est mis en marche.	Aucune alimentation.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
Il y a de la distorsion et la DEL signal est allumée.	Le niveau d'entrée est trop élevé	Réglez le niveau d'entrée à l'aide du bouton INPUT.
Il y a beaucoup de bruit de fond	Le niveau d'entrée est trop faible.	Réglez le niveau d'entrée à l'aide du bouton INPUT.
La DEL d'entrée verte est très faible.	Le niveau de sortie est trop faible et celui du retour auxiliaire de la console de mixage est au maximum.	Augmentez le niveau de la sortie et diminuez celui du retour auxiliaire de la console de mixage.
Aucun son.	La fonction de dérivation (Bypass) est activée et est réglée à traité à 100 %	Réglez le bouton MIX à gauche ou appuyez sur le commutateur au pied.
	Le niveau de sortie est trop faible et cel duretour auxiliaire de la console de mixage est au maximum.	Réglez le bouton Output à gauche.
Ronflement et bruits indésirés sur le signal de sortie.	Boucle de mise à la terre et câble non blindés.	Essayez de brancher l'appareil à une autre prise secteur ou utilisez des câbles audio différents.


GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

- Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nella parte "Contenuti della confezione" siano inclusi.
- LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
- Collocare il prodotto in una posizione adeguata all'uso.
- Assicurarsi di utilizzare cavi audio di alta qualità schermati lontano da fonti di interferenze elettromagnetiche.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE


- NANOVERB 2
- Adattatore di alimentazione
- Guida Rapida
- Istruzioni di sicurezza & libretto di informazioni di garanzia

PANNELLO ANTERIORE



- LED DI ALIMENTAZIONE** – Si accende quando viene acceso l'apparecchio
- INPUT (ingresso)** – Controlla sia il livello di segnale di ingresso analogico del canale di sinistra (Mono) che di quello di destra
- LED DI SEGNALE** – Il LED si accende quando il livello di segnale è troppo elevato e rischia di causare distorsione. Se ciò dovesse accadere, abbassare la manopola di regolazione dell'ingresso e/o ridurre il livello di uscita della fonte strumentale
- OUTPUT (uscita)** – Regola il livello di segnale dell'uscita analogica
- MIX** – Aggiusta l'equilibrio tra l'entrata "asciughi" segnali e gli effetto-trattarono segnaliamo. Quando questa manopola è girata il lontano la sinistra, nessuno tranne segnali sarà sentito. Quando la manopola si è rivolta alla posizione media, una miscela uguale dell'asciutto e tratta segnali sarà sentito. Quando la manopola è girata il lontano la destra, solamente i trattarono segnaliamo sarà sentito
- SELETTORE DI EFFETTI** – Selezionare uno dei 16 preset di fabbrica servendosi di questa manopola
- PROGRAM (programma)** – Questo cambierà tra variazioni diverse dell'effetto

PANNELLO POSTERIORE



- CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE** – Collegare l'adattatore CA in dotazione a questo livello (9v AC 500mA)
- INPUT (ingresso)** – Collegare gli ingressi non bilanciati da 1/4" alla fonte, come ad esempio Aux Sends su un mixer. Nel caso di fonti mono, collegarsi all'ingresso sinistro (Mono) sul NANOVERB 2
- OUTPUT (uscita)** – Collegare le uscite non bilanciate da 1/4" ad un Aux Return su un mixer, casse o all'ingresso di un amplificatore
- BYPASS** – Collegare a questo jack cuffie da 1/4" un interruttore a pedale momentaneo. Quando viene premuto l'interruttore a pedale, il NANOVERB 2 bypasserà gli effetti e solo il segnale dry passerà attraverso il dispositivo. Se l'interruttore a pedale viene premuto nuovamente, gli effetti continueranno a emettere uscita

ACCENSIONE

Prima di accendere il NANOVERB 2 verificare quanto segue:

- Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi siano stati effettuati correttamente
- Assicurarsi che i comandi di regolazione del volume di amplificatore e mixer siano abbassati
- Inserire il jack di alimentazione nell'ingresso [POWER] a livello del pannello posteriore del NANOVERB 2 e inserire l'adattatore di alimentazione nella presa CA.
- Accendere quindi il NANOVERB 2: il LED di alimentazione si illumina
- Accendere amplificatore / mixer e regolare il volume

SETUP

Al momento di collegare cavi audio e/o accendere e spegnere il NANOVERB 2, assicurarsi che il volume di tutti i dispositivi collegati sia abbassato.

Applicazioni tipiche

Gli ingressi e le uscite audio del NANOVERB 2 sono solitamente utilizzate in uno dei tre seguenti modi:

- 1) Da una o due uscite effetti / aux send di un mixer, invio agli ingressi di ritorno effetti del mixer
- 2) Da uno strumento a livello di linea (come una chitarra o una tastiera dotate di un'uscita mono o stereo), inviate all'ingresso di un amplificatore o di un mixer
- 3) Dalle uscite bus stereo di un mixer ad un registratore o ad un amplificatore

MONO - Collegare un cavo audio dall'uscita di una fonte mono o Aux Send all'ingresso di SINISTRA (LEFT) del NANOVERB 2 e quindi collegare un altro cavo audio dall'uscita di SINISTRA (LEFT) del NANOVERB 2 all'ingresso di un mixer, amplificatore o Aux Return.

MONO IN, STEREO OUT (INGRESSO MONO, USCITA STEREO) - Collegare una fonte di uscita mono o Aux Send all'ingresso di SINISTRA (LEFT) del NANOVERB 2. Quindi collegare due cavi audio dalle uscite di SINISTRA e di DESTRA del NANOVERB 2 agli ingressi del mixer, amplificatore o Aux Return.

STEREO - Collegare cavi audio dall'uscita di una fonte stereo o Aux Send agli ingressi di SINISTRA e DESTRA del NANOVERB 2. Quindi collegare le uscite di SINISTRA e DESTRA del NANOVERB 2 agli ingressi stereo di un mixer, amplificatore o Aux Return.

CONFIGURAZIONE DEI LIVELLI AUX SEND/RETURN DEL MIXER

1. Innanzitutto, impostare i livelli di ingresso del mixer in maniera adeguata, seguendo le relative istruzioni.
2. Alzare i canali AUX SEND del mixer ad un livello nominale (solitamente compreso tra "ore 12" e "ore 3" su una manopola).
3. Riprodurre la fonte audio.
4. Alzare il volume di ingresso [INPUT] del NANOVERB 2 fino a quando non si vede il LED [SIGNAL] diventare rosso sui picchi; quindi ridurlo leggermente fino a quando il LED non lampeggia più.
5. A seconda della sensibilità dell'ingresso dei canali del mixer o degli Aux Return, la manopola [OUTPUT] del NANOVERB 2 deve essere impostata tra "ore 2" e pienamente in senso orario ("ore 5").
6. Alzare il livello di AUX RETURN fino a quando non si ottiene il livello desiderato di effetti nel mix. Se si desidera ottenere solo un accenno di reverber, abbassare l'Aux Return. Lasciare i livelli di ingresso dove erano stati impostati nella fase 4, a meno che non si veda lampeggiare il LED [SIGNAL].

EFFETTI

#	PRESET	DESCRIZIONE	PARAMETRO	GAMMA
1	HALL1	Riverbero, che simula l'acustica di un palcoscenico.	Tempo di decadimento Pre-delay	0,7~2,9s 54ms
2	HALL2	Riverbero, che simula un grande spazio acustico.	Tempo di decadimento Pre-delay	3,6~6,1 s 77ms
3	HALL3	simula una sala luminosa di dimensioni intermedie senza predelay	Tempo di decadimento	0,7~2,9s
4	SPRING1	Suono allargato popolare per l'uso con organi e ampli per chitarra	Tempo di decadimento Pre-delay	0,7~2,9s 3ms
5	SPRING2	Suono allargato popolare per l'uso con organi e ampli per chitarra	Tempo di decadimento Pre-delay	3,6~6,1 s 9ms
6	TAPE	Simula il delay classico del nastro creato da testine di riproduzione multiple.	Tempo di decadimento Pre-delay	0,7~6,1s 19ms
7	PLATE1	Classico e limpido effetto plate vocale	Tempo di decadimento Pre-delay	0,7~2,9s 19ms
8	PLATE2	Variante di plate più calda, buona per archi e chitarra	Tempo di decadimento Pre-delay	1,2~2,9 19ms
9	TREMOLO	Crea un effetto più caldo a livello del suono	Frequenza	0,3~5,0Hz
10	CHORUS	Simula il suono intero, complesso e acquoso di numerosi strumenti che suonano contemporaneamente.	Frequenza	0,1~3,5Hz
11	FLANGER	Classico effetto stereo, simile al suono di un jet che decolla.	Frequenza	0,07~1,88Hz
12	DELAY	Riproduce il segnale di ingresso di ritorno in uscita con un delay di tempo	Periodo di decadimento	30-650ms
13	REVERB+DELAY	Effetto delay con riverbero room	Periodo di decadimento Tempo di decadimento inverso	30-650ms 0,7-6,1s
14	REVERB+FLANGER	Effetto flanger stereo con ampio riverbero room	Frequenza flanger Tempo di decadimento inverso	0,07~1,88Hz 0,7-6,1s
15	REVERB+CHORUS	Effetto chorus stereo con ampio riverbero room	Frequenza chorus Tempo di decadimento inverso	0,3~3,5Hz 0,7~6,1s
16	ROTARY	Simula l'effetto sonoro di casse rotanti a corno e di un cilindro di basso	Frequenza	1,0~5,0Hz

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

SINTOMO	CAUSA	SOLUZIONE
Il LED di alimentazione non si accende quando si accende l'apparecchio	Nessuna alimentazione presente	Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito bene
Il suono è distorto, il LED di segnale è acceso e rosso	Il livello di ingresso è troppo elevato	Abbassare il comando ddi regolazione del livello d'ingresso
Il suono è eccessivamente rumoroso	Il livello di ingresso è troppo basso	Alzare il livello di ingresso Controllo
LED verde di ingresso appena appena acceso	Il livello di uscita è troppo basso e Aux Return su mixer è del tutto alzato	Alzare l'uscita e ridurre il livello di Aux Return sul mixer
Non si sente alcun audio	La funzione di bypass è accesa con il mixer acceso al 100% wet	Girare il comando Mix verso sinistra o premere l'interruttore a pedale Bypass
	Il livello di uscita è troppo basso	Girare il controllo delle Uscite verso destra
Ronzio o rumore dalle uscite	Loop di terra, cavi non schermati	Provare a collegare l'apparecchio ad un'altra presa di corrente o servirsi di cavi audio diversi


SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DEUTSCH)

1. Stellen Sie sicher, dass alle im Lieferumfang aufgelisteten Teile in der Verpackung enthalten sind.
2. **LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.**
3. Stellen Sie das Gerät an eine für den Betrieb geeignete Stelle.
4. Stellen Sie sicher, dass die hochwertigen, geschirmten Audiokabel nicht in der Nähe von Quellen verwendet werden, die elektromagnetische Interferenzen verursachen.

LIEFERUMFANG


- NANOVERB 2
- Netzteil
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

VORDERSEITE



1. **POWER-LED** - Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist
2. **EINGANG** - Steuert den analogen Eingangssignalpegel des linken (mono) Kanals und des rechten Kanals
3. **SIGNAL-LED** - Diese LED leuchtet, wenn der Pegel zu hoch ist, was Verzerrungen verursachen kann. Sollte dies der Fall sein, drehen Sie den Eingangs-Regler zurück und/oder verringern den Ausgangspegel Ihres Instruments
4. **AUSGANG** - Steuert den analogen Ausgangssignalpegel
5. **MIX** - Ordnet das Gleichgewicht(Gegengewicht) zwischen dem ankommenden "trockenen" Signal und dem von Wirkung bearbeiteten Signal. Wenn dieser Knauf zu weit links gedreht wird, nicht wird bearbeitetes Signal gehört. Wenn der Knauf zur mittleren Position gedreht wird, wird eine gleiche Mischung des trockenen und bearbeiteten Signals gehört. Wenn der Knauf zum weiten Recht gedreht wird, wird nur das bearbeitete Signal gehört
6. **EFFEKTWAHLSCHALTER** - Wählen Sie eines von 16 Presets mit diesem Regler aus
7. **PROGRAMM** - Das wird zwischen verschiedenen Veränderungen der Wirkung schalten

RÜCKSEITE



8. **STROMANSCHLUSS** - Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil hier ein (9V AC 500mA)
9. **EINGANG** - Schließen Sie die unsymmetrischen ¼"-Eingänge an Ihre Quelle an, wie z.B. Aux Sends am Mixer. Bei Mono-Quellen verbinden Sie nur den linken (Mono)-Eingang am NANOVERB 2
10. **AUSGANG** - Schließen Sie die unsymmetrischen ¼"-Ausgänge an den Aux Return von Mixer, Aktivlautsprecher oder Verstärkereingang an
11. **BYPASS** - Schließen Sie einen federnden (nicht einrastenden) Fußschalter an diese 1/4"-Klinkenbuchse an. Wenn der Fußschalter gedrückt wird, umgeht NANOVERB 2 die Effekte und lässt nur das trockene Signal durch die Einheit passieren. Wird der Fußschalter erneut gedrückt, werden die Effekte an den Ausgang geleitet

INBETRIEBNAHME

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den NANOVERB 2 einschalten:

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärkeregler Ihres Verstärkers oder Mixers auf Null stehen
- Bringen Sie das Stromkabel in den [NETZEINGANG] auf der Rückseite des NANOVERB 2 und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose
- Schalten Sie NANOVERB 2 anschließend ein. Die LED-Anzeige für "Power On" wird leuchten.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Verstärkers/Mixers ein und passen Sie die Lautstärke an

SETUP

Vergewissern Sie sich beim Anschluss der Audio-Kabel und/oder beim Ein- und Ausschalten des NANOVERB 2, dass die Lautstärken aller angeschlossenen Geräte auf Null stehen.

Einsatzmöglichkeiten

Die Audio-Ein- und Ausgänge des NANOVERB 2 werden in der Regel auf eine der folgenden drei Arten verwendet:

- 1) Von einem oder zwei Effekt/Aux-Send-Ausgängen eines Mixers zurück an die Effekt-Return-Eingänge des Mixers
- 2) Von einem Line-Level-Instrument (wie einer Gitarre oder Keyboard entweder mit einem Mono- oder einem Stereo-Ausgang) an einen Verstärker oder einen Mixereingang
- 3) Von den Stereo-Bus-Ausgängen eines Mixers an ein Aufnahmegerät oder einen Verstärker

MONO - Verbinden Sie ein Audiokabel vom Ausgang einer Mono-Quelle oder eines Aux-Send mit dem LINKEN Eingang des NANOVERB 2 und verbinden dann ein anderes Audio-Kabel vom LINKEN Ausgang des NANOVERB 2 mit dem Eingang eines Mixers, Verstärkers oder Aux Return.

MONO IN, STEREO OUT- Verbinden Sie eine Mono-Ausgangsquelle oder einen Aux Send mit dem LINKEN Eingang des NANOVERB 2. Dann verbinden Sie zwei Audio-Kabel von den LINKEN und RECHTEN Ausgängen des NANOVERB 2 mit den Eingängen Ihres Mixers, Verstärkers oder Aux Return.

STEREO- Verbinden Sie Audio-Kabel vom Ausgang einer Stereoquelle oder eines Aux Send mit den LINKEN und RECHTEN Eingängen des NANOVERB 2. Verbinden Sie anschließend die LINKEN und RECHTEN Ausgänge des NANOVERB 2 mit den Stereoeingängen eines Mixers, Verstärkers oder Aux Return.

MIXEREINSTELLUNGEN FÜR AUX SEND-/RETURN-PEGEL

1. Stellen Sie zunächst die Einstellungen Ihrer Mixer-Eingänge entsprechend ein, so wie im Handbuch für den Mixer angegeben.
2. Bringen Sie die Mixer-Kanäle AUX SEND auf einen nominalen Pegel (dieser ist bei einem Drehregler normalerweise zwischen "12:00" und "3:00").
3. Spielen Sie die Tonquelle ab.
4. Erhöhen Sie den [EINGANGS]-Pegel des NANOVERB 2 bis die [SIGNAL]-LED beim Peak rot aufleuchtet; reduzieren Sie den Pegel danach etwas, bis die LED nicht mehr blinkt.
5. Abhängig von der Eingangsempfindlichkeit der Mixerkanäle oder der Aux Returns sollte der [AUSGANGS]-Drehregler des NANOVERB 2 zwischen "2:00" und "5:00" (ganz rechts) eingestellt werden.
6. Erhöhen Sie den AUX RETURN-Pegel bis Sie die gewünschte Effektintensität im Mix erhalten. Wenn Sie "nur einen Hauch" eines Halleffekts wollen, reduzieren Sie den Aux Return. Belassen Sie die Eingangspegel auf jenen Werten, die Sie in Schritt 4 festgelegt haben - es sei denn, Sie sehen die [SIGNAL] LED aufleuchten.

EFFEKTE

#	PRESET	BESCHREIBUNG	PARAMETER	BEREICH
1	HALLE1	Reverb, der die Akustik einer Bühne simuliert.	Abklingzeit Pre-Delay	0,7~2,9s 54ms
2	HALLE2	Reverb, der einen großen akustischen Raum simuliert.	Abklingzeit Pre-Delay	3,6~6,1s 77ms
3	HALLE3	Simulation eines mittelstarken, hellen Halleffekts ohne Pre-Delay	Abklingzeit	0,7~2,9s
4	FEDERHALL1	Gestreckter Klang, der beim Einsatz von Orgeln und Gitarrenverstärkern beliebt ist	Abklingzeit Pre-Delay	0,7~2,9s 3ms
5	FEDERHALL2	Gestreckter Klang, der beim Einsatz von Orgeln und Gitarrenverstärkern beliebt ist	Abklingzeit Pre-Delay	3,6~6,1s 9ms
6	TONBAND	Simuliert die klassische Bandverzögerung, die durch mehrere Wiedergabeköpfe entsteht.	Abklingzeit Pre-Delay	0,7~6,1s 19ms
7	PLATE1	Klassischer, heller Vocal-Plate	Abklingzeit Pre-Delay	0,7~2,9s 19ms
8	PLATE2	Warme Plate-Variation, eignet sich gut für Streicher und Gitarre	Abklingzeit Pre-Delay	1,2~2,9 19ms
9	TREMOLO	Verschafft dem Klang einen trillernden Effekt	Anteil	0,3~5,0Hz
10	CHORUS	Simuliert den komplexen, vollen Klang mehrerer Instrumente, die denselben Ton gemeinsam spielen.	Anteil	0,1~3,5Hz
11	FLANGER	Klassischer Stereo-Effekt, der dem Abheben eines Düsenflugzeugs ähnelt.	Anteil	0,07~1,88Hz
12	DELAY	Reproduziert das Eingangssignal und sendet es mit einer Zeitverzögerung an den Ausgang zurück	Abklingzeit	30-650ms
13	REVERB+DELAY	Delay-Effekt mit Room-Reverb	Abklingzeit Umgekehrte Abklingzeit	30-650ms 0,7-6,1s
14	REVERB+FLANGER	Stereo-Flanger-Effekt mit starkem Room-Reverb	Flanger-Anteil Umgekehrte Abklingzeit	0,07~1,88Hz 0,7-6,1s
15	REVERB+CHORUS	Stereo-Chorus-Effekt mit starkem Room-Reverb.	Chorus-Anteil Umgekehrte Abklingzeit	0,3~3,5Hz 0,7-6,1s
16	ROTARY	Simuliert den Effekt von rotierenden Hornlautsprechern und einem Bass-Zylinder	Anteil	1,0~5,0 Hz

FEHLERSUCHE

SYMPTOM	URSACHE	LÖSUNG
Die Power-LED leuchtet nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.	Kein Strom	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist
Der Klang ist verzerrt, die Signal-LED leuchtet rot	Eingangspegel ist zu hoch	Drehen Sie den Eingangspegel zurück
Ton rauscht stark	Eingangspegel ist zu niedrig	Erhöhen Sie den Eingangspegel
Grüne "Eingangs"-LED leuchtet kaum	Ausgangspegel ist zu niedrig und Aux Return am Mixer ist voll aufgedreht	Erhöhen Sie den Ausgangspegel und reduzieren Sie den Aux Return Pegel am Mixer
Kein Ton zu hören	Bypass-Funktion ist eingeschaltet und der Mix ist auf 100% "wet" (mit Effekten) eingestellt	Drehen Sie den Mix-Regler nach links oder betätigen Sie den Bypass-Fußschalter
	Ausgangspegel ist zu niedrig	Drehen Sie den Output-Regler nach rechts
Brummen oder Rauschen vom Ausgang	Masseschleife, ungeschirmte Kabel	Versuchen Sie, das Gerät in eine andere Steckdose zu stecken oder andere Audio-Kabel zu verwenden

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

- Frequency Response: +0.5/-1.5dB, 20Hz-20kHz
- S/N Ratio (Processed): 80dB "A" wtd, 20Hz-22kHz
- S/N Ratio (Bypassed): > 90dB "A" wtd, 20Hz-22kHz
- THD+Noise: <0.008% @ 1kHz (0dBV, bypass)
- Peak inrush current: 685mA

INPUT

- Channels: 2
- Connection: 1/4" unbalanced
- Maximum level (bypass): +9 dBu
- Impedance: > 500 Kohms

A/D - D/A CONVERTERS

- A/D Converter: 1 Bit Sigma-Delta
- D/A Converter: 1 Bit Sigma-Delta

OUTPUT

- Channels 2
- Connection: 1/4" unbalanced
- Maximum level (bypass): +9 dBu
- Impedance: > 500 Kohms

FRONT PANEL

- Controls: In/Out levels, Program selections
- Indicators: Power, signal clip LED

REAR PANEL

- Inputs: 1/4" 2 conductor (mono)
- Outputs: 1/4" 2 conductor (mono)
- Bypass: 1/4" 2 conductor (auto-sense pedal type) for momentary footswitches
- Power: 9V AC, 500mA

PROCESSING AND MEMORY

- Processor speed: 12MIPS (million instructions per second)
- Internal DSP Resolution: 52 bit
- Main Preset Programs: 16
- Preset Total Combinations: 256 (16 presets x 16 Variations)
- Internal digital audio memory: 3000ms

PHYSICAL

- Dimensions (WxDxH): 197mm x 131mm x 44mm (7.76" x 5.12 x 1.73")
- Net Weight: 0.76kg (1.26 lb)

www.alesis.com

7-51-0357-C

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>