

English Safety Precautions

Congratulations on your selection of the CASIO Digital Piano. This digital piano is a sophisticated musical instrument that blends the very best of traditional piano feel and sound quality with the latest that modern electronics technology has to offer.

- Before using the instrument, be sure to carefully read through the instructions contained in this leaflet.
- Please keep all information for future reference.

Symbols

Various symbols are used in this leaflet and on the product itself to ensure that the product is used safely and correctly, and to prevent injury to the user and other persons as well as damage to property. These symbols along with their meanings are shown below.

WARNING
This indication stipulates matters that have the risk of causing death or serious injury if the product is operated incorrectly while ignoring this indication.

CAUTION
This indication stipulates matters that have the risk of causing injury as well as matters for which there is the likelihood of occurrence of physical damage only if the product is operated incorrectly while ignoring this indication.

Symbol Examples

This triangle symbol (▲) means that the user should be careful. (The example at left indicates electrical shock caution.)

This circle with a line through it (⊘) means that the indicated action must not be performed. Indications within or nearby this symbol are specifically prohibited. (The example at left indicates that disassembly is prohibited.)

The black dot (●) means that the indicated action must be performed. Indications within this symbol are actions that are specifically instructed to be performed. (The example at left indicates that the power plug must be unplugged from the electrical socket.)

WARNING

Smoke, Strange Odor, Overheating

- Continued use of the product while it is emitting smoke, a strange odor, or heat creates the risk of fire and electric shock. Take the following steps immediately.
 1. Turn off power.
 2. If you are using the AC adaptor for power, unplug it from the wall outlet.
 3. Contact your original retailer or an authorized CASIO Service Provider.
- If you are using the AC adaptor for power, unplug it from the wall outlet.
- Contact your original retailer or an authorized CASIO Service Provider.

AC Adaptor
• Misuse of the AC adaptor creates the risk of fire and electric shock. Always make sure you observe the following precautions.

- Be sure to use only the AC adaptor that is specified for this product.
- Use only a power source whose voltage is within the rating marked on the AC adaptor.
- Do not overload electrical outlets and extension cords.

Do not locate the product on an unstable surface.
Never locate the product on a surface that is wobbly, tilted, or otherwise unstable. An unstable surface can cause the product to fall over, creating the risk of personal injury.

- Avoid areas where there are multiple layers of carpeting, and where cables are running under the product.

Always make sure you secure the product to the stand with the screws that are provided. An unsecured product can fall from the stand, creating the risk of personal injury.

CAUTION

AC Adaptor
• Misuse of the AC adaptor creates the risk of fire and electric shock. Always make sure you observe the following precautions.

- Do not locate the electric cord near a stove or other source of heat.
- Never pull on the cord when unplugging from the electrical outlet. Always grasp the AC adaptor when unplugging.
- Misuse of the AC adaptor creates the risk of fire and electric shock. Always make sure you observe the following precautions.
 - Insert the AC adaptor into the wall outlet as far as it will go.
 - Unplug the AC adaptor from the wall outlet during lightning storms or before leaving on a trip or other long-term absence.
 - At least once a year, unplug the AC Adaptor from the wall outlet and wipe away any dust that is built up in the area around the prongs of the plug.

Do not incinerate the product.
Never throw the product into fire.

Water and Foreign Matter
Water, other liquids, and foreign matter (such as pieces of metal) getting into the product create the risk of fire and electric shock. Take the following steps immediately.

1. Turn off power.
2. If you are using the AC adaptor for power, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO Service Provider.

Disassembly and Modification.
Never try to take this product apart or modify it in any way. Doing so creates the risk of electric shock, burn injury, or other personal injury. Leave all internal inspection, adjustment, and maintenance up to your original retailer or authorized CASIO Service Provider.

Dropping and Impact
Continued use of this product after it has been damaged by dropping or subjecting it to strong impact creates the risk of fire and electric shock. Take the following steps immediately.

1. Turn off power.
2. If you are using the AC adaptor for power, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO Service Provider.

Plastic Bags
Never place the plastic bag the product comes in over your head or in your mouth. Doing so creates the risk of suffocation.

Never climb onto the product or stand.*
Doing so can cause the product to fall over, creating the risk of personal injury. Special care concerning this point is required in households where there are small children.

Location
Avoid the following locations for this product. Such locations create the risk of fire and electric shock.

- Areas subject to high humidity or large amounts of dust
- In food preparation areas or other areas subject to oil smoke
- Near air conditioning equipment, on a heated carpet, in areas exposed to direct sunlight, inside of a vehicle parked in the sun, or any other area that subjects the product to high temperatures

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Sicherheit

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Digital-Pianos von CASIO. Dieses Digital-Piano ist ein fortschrittliches Musikinstrument, das die beste Klangqualität und das beste Piano-Gefühl eines traditionellen Pianos mit moderner Elektronik-Technologie verbindet.

- Bevor Sie das Instrument verwenden, lesen Sie bitte die in dieser Broschüre enthaltenen Instruktionen aufmerksam durch.
- Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.

Symbole

Verschiedene Symbole werden in dieser Broschüre und am eigentlichen Produkt verwendet, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und richtig verwendet wird und um Verletzungen des Anwenders und anderer Personen sowie Sachschäden zu vermeiden. Diese Symbole mit ihren Bedeutungen sind nachfolgend aufgeführt.

WARNUNG

Damit werden Punkte angezeigt, die das Risiko von Todesfolge oder ernsthaften Verletzungen aufweisen, wenn das Produkt unter Ignorierung dieser Anzeige falsch bedient wird.

VORSICHT

Damit werden Punkte angezeigt, die das Risiko von Verletzungen aufweisen, sowie Punkte, für die die Möglichkeit von Beschädigungen besteht, nur wenn das Produkt unter Ignorierung dieser Anzeige falsch bedient wird.

Symboleispiele

Dieses Dreieckssymbol (▲) bedeutet, dass der Anwender vorsichtig sein soll. (Das an der linken Seite dargestellte Beispiel weist auf die Möglichkeit von elektrischen Schlägen hin.)

Dieser Kreis mit einer durchgehenden Linie (⊘) bedeutet, dass die angezeigte Aktion nicht ausgeführt werden darf. (Das an der linken Seite dargestellte Beispiel weist darauf hin, dass die Demontage verboten ist.)

Der schwarze Punkt (●) bedeutet, dass die angezeigte Aktion ausgeführt werden muss. (Das an der linken Seite dargestellte Beispiel weist darauf hin, dass die Lautstärkeregler von der elektrischen Steckdose abgezogen werden muss.)

WARNUNG

Rauch, ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung
Fortgesetzte Verwendung des Produktes, wenn dieses Rauch, ungewöhnlichen Geruch oder Hitze erzeugt, führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Führen Sie sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Falls Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.
3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an einen CASIO Kundendienst.

Netztgerät
• Falsche Verwendung des Netzgerätes führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Verwenden Sie nur das für dieses Produkt spezifizierte Netzgerät.
- Verwenden Sie nur eine Spannungsquelle, die innerhalb der an dem Netzgerät angegebenen Netzspannung liegt.

Fallenlassen und Stöße
Die fortgesetzte Verwendung dieses Produktes, nachdem dieses durch Fallenlassen oder starke Stöße beschädigt wurde, führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Führen Sie in einem solchen Fall sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Falls Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.
3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an einen autorisierten CASIO Kundendienst.

Plastikbeutel
Nehmen Sie niemals den Plastikbeutel, in welchem dieses Produkt geliefert wird, über Ihren Kopf oder Mund. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr. Besondere Vorsicht in dieser Hinsicht ist in Haushalten mit Kleinkindern geboten.

Português

Congratulations pela sua escolha deste Piano Digital CASIO. Este piano digital é um instrumento musical sofisticado que mistura a firmeza, a qualidade sonora de um piano tradicional com o melhor que a tecnologia eletrônica moderna tem para oferecer.

- Antes de utilizar o instrumento, certifique-se de ler atentamente todas as instruções contidas neste folheto.
- Por favor guarde todas as informações para futuras referências.

Símbolos

Vários símbolos são usados neste folheto e no próprio produto para garantir que o produto seja usado segura e corretamente, e para evitar lesões ao usuário e outros danos pessoais, bem como danos à propriedade. Esses símbolos, juntamente com seus significados, são mostrados a seguir.

ADVERTÊNCIA

Esta indicação estipula elementos que têm o risco de causar a morte ou sérias lesões se o produto for operado incorretamente ignorando-se esta indicação.

CAUTION (PRECAUÇÃO)

Esta indicação estipula elementos que têm o risco de causar lesões não fatais ou sérias lesões se o produto for operado incorretamente ignorando-se esta indicação.

Exemplos dos Símbolos

Este símbolo de triângulo (▲) significa que o usuário deveria tomar cuidado. (O exemplo à esquerda indica uma precaução contra choques elétricos.)

Este círculo com uma linha através dele (⊘) significa que a ação indicada não deve ser realizada. As indicações dentro ou perto deste símbolo são especificamente proibidas. (O exemplo à esquerda indica que a desmontagem é proibida.)

O círculo preto (●) significa que a ação indicada deve ser realizada. As indicações dentro deste símbolo são ações que devem ser realizadas especificamente. (O exemplo à esquerda indica que o plugue do cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada elétrica.)

ADVERTÊNCIA

Fumaça, odor estranho, sobreaquecimento
Continuar a utilizar o produto enquanto ele estiver emitindo fumaça, um odor estranho, ou sobreaquecimento cria o risco de fogo e choque elétrico. Tome as seguintes medidas imediatamente.

1. Desligue o produto.
2. Se você estiver utilizando o adaptador de CA para a alimentação, desconecte-o da tomada elétrica.
3. Entre em contato com o revendedor original ou um Provedor de Serviço CASIO autorizado.

Desmontagem e modificação
Nunca tente desmontar ou modificar este produto de qualquer maneira. Tentar desmontar ou modificar este produto cria o risco de choque elétrico, queimaduras ou outros ferimentos pessoais. Encarregue todas as inspeções internas, ajustes e manutenção ao seu revendedor original ou Provedor de Serviço CASIO autorizado.

Queda e impacto
Continuar a utilizar este produto depois que ele tiver sido derrubado ou sujeito a impactos fortes cria o risco de fogo e choque elétrico. Tome as seguintes medidas imediatamente.

1. Desligue o produto.
2. Se você estiver utilizando o adaptador de CA para a alimentação, desconecte-o da tomada elétrica.
3. Entre em contato com o revendedor original ou um Provedor de Serviço CASIO autorizado.

Sacos plásticos
Nunca coloque um saco plástico que vem com o produto sobre a cabeça ou na boca. Fazer isso cria o risco de sufocação. Esta precaução deve ser especialmente observada em casas onde há crianças pequenas.

Nunca monte no produto ou no suporte.*
Nunca monte no produto nem se apoie em suas extremidades. Fazer isso pode derrubar o produto, criando o risco de ferimentos pessoais. Esta precaução deve ser especialmente observada em casas onde há crianças pequenas.

Não posicione o produto numa superfície instável.

Nunca posicione o produto numa superfície que seja vacilante, inclinada ou instável*. Uma superfície instável pode derrubar o produto, criando o risco de ferimentos pessoais.

* Evite áreas onde houver várias camadas de tapete, e onde passem cabos sob o produto.

PRECAUÇÃO

Certifique-se sempre de fixar o produto no suporte com os parafusos fornecidos. Um produto inseguro pode cair do suporte, criando o risco de ferimentos pessoais.

Adaptador de CA

• O uso incorreto do adaptador de CA cria o risco de fogo e choque elétrico. Certifique-se sempre de observar as seguintes precauções.

- Não posicione o cabo elétrico perto de um aquecedor ou outras fontes de calor.
- Nunca puxe pelo próprio cabo para desconectá-lo da tomada elétrica. Sempre segure o adaptador de CA para a desconexão.
- O uso incorreto do adaptador de CA cria o risco de fogo e choque elétrico. Certifique-se sempre de observar as seguintes precauções.
- Insira o adaptador de CA completamente na tomada elétrica de parede.
- Desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica de parede durante tempestades com relâmpagos, ou antes de sair para uma viagem ou outra ausência por um período prolongado.
- Pelo menos uma vez por ano, desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica de parede e limpe qualquer poeira que esteja acumulada na área ao redor dos pinos do plugue.

Reposição do produto
Antes de reposicionar o produto, sempre desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica de parede e desconecte todos os outros cabos de alimentação e de conexão. Deixar cabos conectados cria o risco de danos aos cabos, fogo e choque elétrico.

Limpeza
Antes de limpar o produto, sempre desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica de parede primeiro. Deixar o adaptador de CA conectado cria o risco de danos ao adaptador de CA, fogo e choque elétrico.

Conectores
Conecte apenas os dispositivos e equipamentos especificados para os conectores do produto. A conexão de um dispositivo ou equipamento não especificado cria o risco de fogo e choque elétrico.

Localização
Evite os seguintes lugares para este produto. Tais lugares criam o risco de fogo e choque elétrico.

- Áreas sujeitas a alta umidade ou grandes quantidades de poeira
- Em áreas de preparação de comida ou outras áreas sujeitas a fumaça oleosa
- Perto de aparelhos de ar condicionado, em um tapete aquecido, em áreas expostas à luz direta do sol, dentro de um veículo estacionado sob o sol, ou em qualquer outra área que exponha o produto a altas temperaturas

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>