

CINEMATE™

UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Device Codes

Enhedskoder

Geräteschlüssel

Códigos de instalación

Codes de configuration

Codici dispositivo

Apparaatcodes

Enhetskoder



Finding the right device codes

Using the right device codes, you can set up your new universal remote to control the video devices you want to use with your speaker system. For the remote setup procedure, see your owner's guide.

To find available codes for a device, search the listing under the appropriate device type heading.

If you have a combination device, such as a TV with a built-in DVD or VCR device, first search the "COMBINATION" listings starting on page 18. If you cannot find a valid code there, then search the listings for individual device types. Keep in mind that combination devices may use the same code for each device in the unit.

Sådan findes de korrekte enhedskoder

Ved hjælp af de korrekte enhedskoder, kan du indstille den nye universalfjernbetjening til at styre de videoenheder, du ønsker at bruge sammen med højttalersystemet. Du kan se fremgangsmåden for indstilling af fjernbetjeningen i brugervejledningen.

For at finde de tilgængelige koder for en enhed skal du kigge i listerne for den korrekte enhedstype.

Hvis du har en kombinationsenhed som f.eks. et tv med indbygget dvd-afspiller eller videooptager, skal du først kigge i listen med "kombination", der starter på side 18. Hvis du ikke kan finde en gyldig kode, skal du se listerne for de enkelte enhedstyper (TV, CBL, VCR, DVD osv.).

Gerätecodes

Mit den richtigen Gerätecodes können Sie Ihre neue Universalfernbedienung so einrichten, dass sie die Videogeräte, die Sie mit Ihrem Lautsprechersystem nutzen möchten, steuern kann. Informationen zum Einrichten der Fernbedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Die Codes für die Geräte finden Sie in der Liste unter der Überschrift für den jeweiligen Gerätetyp.

Wenn Sie ein Multifunktionsgerät besitzen, beispielsweise ein Fernsehgerät mit eingebautem DVD-Player oder Videorecorder, sehen Sie zunächst in der Liste unter KOMBINATION (S. 18) nach. Wenn Sie hier keinen zutreffenden Code finden, suchen Sie in der Liste für die einzelnen Gerätetypen (TV, CBL, VCR, DVD usw.).

Búsqueda de los códigos de dispositivo correctos

Los códigos de dispositivo correctos le permiten configurar el control remoto universal para utilizar los dispositivos de vídeo que desee con el sistema de altavoces. Consulte la guía del usuario para configurar el control remoto.

Para buscar los códigos disponibles para un dispositivo, busque en la lista el tipo de dispositivo deseado.

Si tiene un dispositivo combinado, como un televisor con un DVD o un reproductor de vídeo incorporado, busque en primer lugar la lista de "COMBINACIÓN" que comienza en la página 18. Si no encuentra un código válido, busque en la lista de dispositivos individuales (televisor, CBL, reproductor de vídeo, DVD, etc.).

Emplacement du code d'appareil requis

Le code d'appareil permet de configurer la nouvelle télécommande universelle pour contrôler les appareils vidéo à utiliser avec votre système d'enceintes. Pour plus de détails sur la procédure de configuration de la télécommande, consultez la notice d'utilisation.

Pour obtenir le code d'un appareil, consultez la liste correspondant à ce dernier.

Si vous disposez d'un appareil mixte, tel qu'un téléviseur avec un lecteur de DVD ou un magnétoscope intégré, consultez la liste "COMBINAISON" commençant à la page 18. Si vous ne trouvez pas de code valide à cet endroit, consultez les listes correspondant aux différents composants (téléviseur, CBL, magnétoscope, DVD, etc.).

Come trovare i codici dispositivo corretti

Mediante i codici dispositivo corretti, è possibile impostare il nuovo telecomando universale per il controllo di tutti i dispositivi video che si desidera utilizzare con il proprio sistema di diffusori. Per la procedura di impostazione del telecomando, consultare il manuale di istruzioni.

Per trovare i codici disponibili per un dispositivo, cercare nell'elenco relativo al tipo di dispositivo appropriato.

Se si possiede un dispositivo combinato, ad esempio un televisore con un'unità DVD o VCR incorporata, cercare prima negli elenchi delle combinazioni a partire da pagina 18. Se non si trova un codice valido in questa sezione, cercare negli elenchi dei singoli tipi di dispositivo (TV, CBL, VCR, DVD, ecc.).

De juiste apparaatcodes vinden

Als u de juiste apparaatcodes gebruikt, kunt u uw nieuwe universele afstandsbediening zodanig instellen dat u de videoapparaten kunt bedienen die u met uw luidsprekersysteem wilt gebruiken. Raadpleeg de procedure in de gebruikershandleiding om de afstandsbediening in te stellen.

Als u de beschikbare codes voor een apparaat nodig hebt, zoekt u in de lijst onder de kop van het betreffende type apparaat.

Als u een gecombineerd apparaat hebt, zoals een tv met een ingebouwde dvd-speler of videorecorder, zoekt u eerst in de lijsten "COMBINATIE" op pagina 18. Als u daar geen geldige code vindt, zoekt u in de lijsten voor afzonderlijke typen apparaten (tv, cbl, videorecorder, dvd enzovoort).

Hitta rätt enhetskoder

Med hjälp av rätt enhetskoder kan du ställa in den nya universella fjärrkontrollen för att kontrollera de videoenheter som du vill använda för högtalarsystemet. I användarhandboken beskrivs hur du ställer in fjärrkontrollen.

Du hittar enhetskoderna i listan under rubriken för aktuell enhetstyp.

Om du har en kombienhet, till exempel en TV med en inbyggd DVD- eller videospelare, ska du börja söka efter kombienheter i listan som börjar på sidan 18. Om du inte hittar en giltig kod där så ska du söka i listan efter enskilda enhetstyper (TV, CBL, video eller DVD)

TV 3

Television • Fernsehgerät • Televisor • Télévision • Telesvisori

CBL 9

Cable box • Kabel-tv-mottager • Kabelanlage • Receptor de cable
Terminal câble • Ricevitore via cavo • Kabelbox • Kabelbox

SAT 10

Satellite receiver • Satellitmodtager • Satellitenempfangener
Receptor de satélite • Récepteur Satellite • Ricevitore satellitare
Satellietontvanger • Satellitmottagare

DVD 12

VCR 14

VCR • Videooptager • Videorekorder
Videoregistratore • Videorecorder • Video

DVR 17

Digital Video Recorder • Digital videooptager
DVR-Empfangsanlage • Enregistreur audio numérique
Videoregistratori digitali • Digitale videorecorder

DVD-R..... 17

ACC 17

Video accessories • Videotilbehør • Videozubehör • Accesorios de vídeo
Accessoires vidéo • Accessori video • Videoaccessoires • Videotilbehør

Combination • Kombination Kombination • Combinación Combinaison • Combinazioni Combinatie • Kombination 18

TV/VCR 18

TV/VCR combination • Tv/videooptager-kombination
Fernseh/Video-Kombination • Combinación de TV/VCR
Combinaison TV/VCR • Unità combinata TV/VCR
Tv-/videorecordercombinatie • TV/VIDEO-kombination

TV/DVD 18

TV/DVD combination • Tv/dvd-kombination • Fernseh/DVD-Kombination
Combinación de TV/DVD • Combinaison TV/DVD • Unità combinata TV/DVD
Tv-/DVD-combinatie • TV/DVD-kombination

TV/VCR/DVD 18

TV/VCR/DVD combination • Tv/videooptager/dvd-kombination
Fernseh/Video/DVD-Kombination • Combinación de TV/VCR/DVD
Combinaison TV/VCR/DVD • Unità combinata TV/VCR/DVD
Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie • TV/VIDEO/DVD-kombination

CBL/DVR 18

Cable/DVR combination • Kabel/DVR-kombination • Kabel/DVR-Kombination
Combinación de cable/DVR • Combinaison Câble/DVR
Unità combinata cavo/DVR • Kabel-/DVR-combinatie • Kabel/DVR-kombination

SAT/DVR 19

Satellite/DVR combination • Digital satellitmodtager/DVR-kombination
Satellitenempfangener/DVR-Kombination • Combinación de receptor de DBS/DVR
Combinaison récepteur DBS/DVR • Unità combinata ricevitore DBS/DVR
DBS-ontvanger/DVR-combinatie • DBS-mottagare/DVR-kombination

VCR/DVD 19

VCR/DVD combination • Videooptager/dvd-kombination
Video/DVD-Kombination • Combinación de VCR/DVD
Combinaison VCR/DVD • Unità combinata VCR/DVD
Videorecorder-/DVD-combinatie • VIDEO/DVD-kombination

TV

Television
Tv
Fernsehgerät
Televisor
Télévision
Telesori
Tv
Tv

888	10264, 10412
A-Mark	10003
Abex	10032
Acura	10009
Addison	10092, 10108, 10653, 11150
Admiral	10087, 10093, 10163, 10463
Advent	10761, 10842, 10783, 10815, 10817
Adventura	10046
Adyson	10032, 10217
AGB	10516
Aiko	10092
Aiwa	10701
Akai	10745, 10812, 10702, 10361, 11537, 10708, 10672, 10602, 10696, 10516, 10448, 10412, 10329, 10264, 10218, 10208, 10098, 10030, 10009
Akito	10272
Akura	10218, 10264, 10358, 10493
Alaron	10179, 10183, 10216
Alba	10037, 10009, 10218, 10036, 10049, 10211, 10235, 10371, 10581, 10668
Albatron	10700, 10843
Alfide	10672
Allorgan	10294
Ambassador	10177
America Action	10180
Amplivision	10217
Ampro	10751
Amstrad	10177, 10371, 10433, 10009, 10037, 10171, 10281, 10412, 10516
Anam	10003, 10009, 10004, 10161, 10068, 10180, 10250, 10628, 10700
Anam National	10161, 10055, 10250, 10650
Anhua	10051
Anitech	10009, 10068

AOC	10628, 10003, 10052, 11150, 10474, 10451, 10185, 10180, 10179, 10178, 10137, 10108, 10093, 10092, 10060, 10030, 10019, 10018, 10009
Aolinpike	10264, 10412
Apex Digital	10765, 10879, 10748, 10767, 10890, 11217
Arcam	10216, 10217
Archer	10003
ASA	10087, 10104
Asuka	10218
Atlantic	10206
Audinac	10180, 10391
Audiosonic	10037, 10109
Audiovox	10092, 10180, 10802, 10875, 10003, 10451, 10623
Autovox	10206, 10087
Aventura	10171
Awa	10009, 10157
Baihe	10009, 10264, 10412
Baile	10001, 10009, 10374, 10391, 10661
Baird	10343
Bang & Olufsen	10565, 10087
Baohuashi	10264, 10412
Baosheng	10009, 10817
Barco	10380
Basic Line	10009, 10218
Baur	10037, 10512, 10361, 10535, 10065, 10554
Baysonic	10180
Beaumarck	10178
Beijing	10001, 10009, 10208, 10226, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661, 10812, 10817, 10821
Beko	10486, 10370, 10714, 10715
Belcor	10019
Bell & Howell	10016, 10154
BenQ	11212, 11032
Beon	10037
Binatone	10217
Blaupunkt	10327, 10535, 10328, 10554, 10195, 10191, 10200
Blue Sky	10218, 10556, 10668, 11037, 11254
Blue Star	10282
Bondstec	10247
Boots	10217
BPL	10282
Bradford	10180
Brandt	10198, 10196, 10109, 10335
Brilliant	11007

Brionvega	10087
Britannia	10216
Brockwood	10019
Broksonic	10003, 10236, 10463
Bruns	10087
BSR	10294
BTC	10218
Bush	10037, 10668, 10371, 10218, 10355, 11037, 10698, 10660, 10009, 10294, 10282, 10374, 10519, 10581, 10272, 10211, 10036
Caihong	10009, 10817
Cailing	10748
Candle	10186, 10046, 10030, 10056
Carnivale	10030
Carrefour	10036
Carver	10054, 10170
Cascade	10009
Casio	11205
Cathay	10037
CCE	10037, 10217, 10329
Celebrity	10000
Celera	10765
Celestial	10821, 10767
Centrex	10780, 10826
Centurion	10037
Century	10087
CGE	10074, 10084, 10247
Changcheng	10001, 10009, 10051, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661, 10817
Changfei	10009, 10329, 10374, 10817
Changfeng	10264, 10412, 10696, 10817
Changhai	10009, 10329, 10817
Changhong	10821, 10009, 10156, 10264, 10508, 10765, 10767, 10783, 10817, 11156
Chengdu	10009, 10817
Ching Tai	10003, 10009, 10092, 10179, 10474
Chun Yun	10000, 10003, 10009, 10033, 10092, 10161, 10179, 10180, 10474, 10700, 10843, 11150
Chunfeng	10009, 10264
Chung Hsin	10033, 10036, 10053, 10108, 10180, 10474, 11150
Chungfeng	10412
Chunsun	10009, 10817
Cimline	10009
Cinema	10672
Cineral	10451, 10092

Citizen	10186, 10046, 10056, 10030, 10039, 10060, 10092, 10280	Dixi	10004, 10009, 10037	Forgestone	10193
Clairtone	10185	Dongda	10009	Formenti	10037, 10065, 10087
Clarion	10180	Donghai	10009	Fortress	10093
Clarivox	10037	DSE	10698	Frontech	10163, 10247, 10264, 10448
Clatronic	10247, 10370	Dual	10352, 10519	Fujitsu	10853, 10683, 10809, 10179, 10072, 10095, 10186, 10206
Commercial Solutions	10047, 11447	Dual Tec	10217	Funai	10171, 10180, 10294, 10179, 10264, 10303, 10342, 11271
Concerto	10056	Dumont	10087, 10017, 10019, 10070	Furi	10145, 10264, 10412, 10817
Condor	10370	Durabrand	10171, 10463, 10003, 10178, 10180, 11034	Futuretech	10180
Conrac	10808	Dwin	10720, 10774	Ganxin	10817
Conrowa	10009, 10145, 10156, 10264, 10412, 10696, 10698, 11156, 11170	Dynatech	10049	Gateway	11755, 11756
Contec	10158, 10009, 10036, 10157, 10180, 10185, 10216	ECE	10037	GE	10021, 10027, 10047, 11347, 10055, 10178, 10051, 10451, 10251, 11454, 11447, 10029, 11147, 10747, 10560, 10282, 10279, 10180, 10030, 10174, 10138, 10135, 10092
Continental Edison	10198, 10196	Ectec	10391	GEC	10043, 10072, 10037, 10217, 10516
Craig	10180, 10161	Elbe	10259	Geloso	10009
Crosley	10074, 10084, 10087, 10054	Electroband	10000, 10185	General	10186, 10590
Crown	10370, 10009, 10037, 10039, 10180, 10418, 10579, 10672	Electrograph	11755	Genexxa	10163, 10218
Crown Mustang	10672	Electrohome	10409, 10381, 10389	Gibraltar	10017, 10019, 10030
CS Electronics	10216	Elektra	10017, 11661	Gintai	10474, 11150
CTC	10247	Elin	10037, 10548	Go Video	10886
Curtis Mathes	10060, 10030, 11347, 11147, 10747, 10702, 10466, 10451, 10166, 10154, 10145, 10093, 10056, 10054, 10047, 10039, 10016	Elite	10218	GoldStar	10178, 10001, 10002, 11378, 10039, 10037, 10030, 10409, 10377, 10019, 10106, 10217, 10032, 10056, 10109, 10154, 10290, 10308, 11150
CXC	10180	Elta	10009	Goodmans	10037, 10072, 10179, 10371, 10499, 10036, 10217, 10235, 10317, 10343, 10360, 10374, 10634
Cybertron	10218	Emerson	10236, 10180, 10178, 10179, 10177, 10463, 10282, 10087, 10270, 10181, 10623, 10280, 10183, 10158, 10039, 10182, 10185, 10171, 10154, 10361, 10038, 10019	Gorenje	10370
Daewoo	10661, 10092, 10623, 10019, 10391, 10499, 10066, 10374, 10451, 10039, 10634, 10154, 11661, 10628, 10627, 10672, 10474, 10700, 11150, 10180, 10178, 10170, 10108, 10091, 10067, 10056, 10037, 10032, 10030, 10009, 10004, 10003	Envision	10813, 10030	GPM	10218
Dainichi	10218	Epson	11122, 10833, 10840, 11322	Gradiente	10392, 10056, 10053, 10170
Dansai	10037	Erres	10012, 10037	Graetz	10361, 10163, 10714
Dayton	10009	ESA	10171, 10812	Granada	10037, 10072, 10208, 10516, 10045, 10146, 10217, 10339
Daytron	10019	Ether	10003, 10009, 10030, 10161	Grandin	10282, 10610
Dayu	10374, 10391, 10661	Etron	10009	Grundig	10070, 10535, 10195, 10554, 10191, 10037, 10487, 10556, 10587, 10672, 10706
De Graaf	10208, 10227, 10548	Europhon	10516	Grunpy	10179, 10180
Decca	10516, 10037, 10072, 10272, 10049	Expert	10206	Haier	10768, 11009, 10037, 10508, 10587, 10698, 11034
Dell	11264, 11080, 11178	Feilang	10009	Haihong	10009
Denon	10145, 10511	Feilu	10009, 10817	Haiyan	10264, 10412, 10817
Denver	10587	Feiyan	10264, 10412	Hallmark	10178
Dick Smith Electronics	10698	Feiyue	10009, 10817	Hankook	10019, 10030, 10056, 10178, 10180, 10409, 10628
Digatron	10037	Ferguson	10073, 10193, 10109, 10190, 10335, 10037, 10343, 10560		
Digital Life	10872, 10780	Fidelity	10216, 10193, 10361		
Digitor	10698, 10037	Finlandia	10346, 10208		
		Finlux	10087, 10346, 10037, 10104, 10105, 10070, 10072, 10179, 10411, 10516		
		Firstar	10009, 10033, 10236		
		Firstline	10009, 10216, 10217, 10247, 10294, 10668		
		Fisher	10154, 10217, 10159, 10208, 10104, 10303, 10370		
		Flint	10455		

Hanseatic	10361, 10037, 10428, 10556, 10661, 10808	InFocus	11164	Kingsley	10216
Hantarex	10516	Ingelen	10163	Kioto	10054, 10556, 10706
Harley Davidson	10043, 10179	Inno Hit	10072, 10516	KLH	10765, 10767
Harman/Kardon	10078, 10054	Innova	10037	KLL	10037
Harvard	10068, 10180	Insignia	11204	Kloss	10024, 10046, 10078
Havermy	10093	Inteq	10017	KMC	10106
HCM	10009, 10282, 10412	Interbuy	10068	Kneissel	10259, 10435
Helios	10865	Interfunk	10037, 10361, 10512, 10163, 10247	Kolin	10033, 10036, 10053, 10108, 10150, 10180, 10474, 11150
Hello Kitty	10451	Intervision	10037, 10068, 10102, 10217, 10264, 10377	Kongque	10009, 10264, 10817
Himitsu	10180, 10628	IRT	10451, 10628, 10698, 11661	Konka	10707, 10754, 10037, 10632, 10628, 10638, 10282, 10587, 10703, 10817
Hinari	10009, 10036, 10037, 10218, 10179	Isukai	10218	Korpel	10037
Hisawa	10282, 10455	ITS	10371	Korting	10087
Hisense	10556, 10780, 10508, 10009, 10145, 10156, 10227, 10696, 10748, 10821, 11156, 11170	ITT	10361, 10163, 10007, 10548	Kost	11262
Hitachi	10145, 10163, 10225, 10043, 11037, 10151, 10227, 10109, 10719, 10044, 10797, 10038, 10481, 10563, 10032, 10409, 11045, 10744, 10095, 10217, 10036, 10198, 10196, 10413, 11225, 11481, 10056, 10730, 10097, 10279, 10441, 10105, 10039, 10030, 10027, 10019, 11145, 11150, 11156, 11170, 10016, 11245, 11256, 11378, 10009, 10578, 10092, 10548, 10508, 10474, 10156, 10381, 10157, 10165, 10173, 10178, 10179, 10186, 10182	IX	10877	Koyoda	10009
Hongmei	10009, 10093, 10264, 10817	Janeil	10046	KTV	10180, 10185, 10280, 10217, 10030, 10039, 10183
Hongyan	10264, 10412, 10817	JBL	10054	Kuaile	10009, 10264, 10412
Hua Tun	10009, 11150	JCB	10000	Kulun	10009
Huafa	10009, 10145	Jean	10179, 10003, 10009, 10051, 10092, 10156, 10236, 10474	Kunlun	10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817
Huanghaimei	10009	Jensen	10050, 10761, 10815, 10817	L&S Electronic	10808
Huanghe	10009, 10817	Jiahua	10051	Leyco	10072, 10037, 10264, 10294
Huanglong	10009	JiaLiCai	10009, 10264, 10412	LG	11637, 10714, 10178, 11265, 10056, 10001, 11378, 11178, 10856, 10003, 10700, 10644, 10474, 10442, 10409, 10004, 10108, 10060, 10038, 10037, 10032, 10030, 10019
Huangshan	10009, 10264, 10412, 10817	Jinfeng	10051, 10208, 10226, 10817	Liesenk & Tter	10037
Huanyu	10216, 10227, 10264, 10374, 10817	Jinque	10009, 10264, 10412, 10817	Lihua	10817
Huaqiang	10264, 10412	Jinta	10009, 10264, 10412	Lloytron	10032
Huari	10145, 10264, 10412	Jinxing	10009, 10037, 10054, 10145, 10156, 10264, 10556, 10698, 10817, 10821	Loewe	10512, 10087, 10136, 10633
Huodateji	10051	Juhua	10264, 10412, 10817	Logik	10001, 11217, 10016
Hypson	10264, 10037, 10282	JVC	10053, 11253, 10069, 10169, 10036, 10731, 10160, 10463, 10683, 10182, 10190, 10371, 10508, 10606, 10653	Longjiang	10264, 10412, 10817
Hyundai	10849, 10865, 11219	Kaige	10009, 10264, 10412, 10817	Luce	11031
ICE	10217, 10264, 10371	Kaisui	10218, 10217, 10009, 10216, 10282	Luma	10206
ICeS	10218	Kamp	10216	Luxman	10056
Imperial	10074, 10247, 10084, 10418, 10370, 10630	Kangli	10001, 10009, 10264, 10374, 10391, 10661, 10817	Luxor	10361, 10194
Imperial Crown	10001, 10009, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661	Kangyi	10009, 10264, 10412	LXI	10154, 10047, 10054, 10148, 10156, 10178, 10747
Indiana	10037	Kapsch	10163, 10206	M & S	10054
Infinity	10054	Karcher	10610	M Electronic	10346, 10105, 10104, 10217, 10009, 10037, 10068, 10109, 10163, 10374, 10480
		Kathrein	10556	Magnadyne	10087, 10102, 10247, 10516
		Kawasho	10158, 10216, 10308	Magnafon	10102, 10516
		Kaypani	10052		
		KEC	10180		
		Kendo	10037, 10235		
		Kenwood	10030, 10019		

Magnavox	10054, 10187, 10024, 10096, 10780, 10020, 11198, 11454, 11254, 10706, 10386, 10230, 10186, 10179, 10036, 10030, 10028	Motorola	10055, 10093	Osaki	10412, 10032, 10072, 10217, 10218, 10264, 10474, 10493
Magnum	10648	MTC	10060, 10030, 10185, 10019, 10049, 10056, 10091, 10216, 10512	Oso	10218
Majestic	10015, 10016	Mudan	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817	Osume	10032, 10072, 10157
Manesth	10217, 10235, 10264	Multitech	10009, 10049, 10102, 10180, 10216, 10217	Otake	10317
Marantz	10054, 10037, 11154, 10855, 10556, 10704, 10854, 10030	Murphy	10474	Otto Versand	10037, 10343, 10512, 10036, 10191, 10217, 10535, 10554, 10556
Marelli	10087	Myryad	10556	Palladium	10370, 10418
Mark	10037	NAD	10156, 10178, 10361, 10866	Panama	10217, 10264
Maruman	10391, 10627	Nanbao	10009, 10264, 10412	Panasonic	10250, 10226, 10051, 10650, 10055, 10161, 10338, 11650, 11410, 10863, 10508, 10375, 10367, 10227, 10208, 10163, 10162, 10100, 10054, 10037
Matsui	10009, 10235, 10443, 10037, 10355, 10177, 10211, 10579, 10371, 10217, 10208, 10272, 10294, 10072, 10036, 10035, 10487, 10516, 10011	Nansheng	10264, 10412, 10817	Panda	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10508, 10698, 10706, 10780, 10817, 10821, 10826
Matsushita	10161, 10250, 10650	National	10226, 10051, 10208, 10227, 10508	Pathe Cinema	10216
Maxent	11755, 10762	NEC	10170, 10030, 10497, 11704, 11170, 10019, 10036, 10056, 10882, 10704, 10455, 10474, 10508, 10817, 11150, 11378, 11456, 10434, 10412, 10381, 10264, 10186, 10178, 10165, 10156, 10154, 10053, 10051, 10046, 10009	Pathe Marconi	10196, 10198
McMichael	10043	Neckermann	10037, 10087, 10556, 10191, 10554	Pausa	10009
Mediator	10012, 10037	NEI	10037, 10337	Penney	10047, 11347, 10060, 10030, 10021, 10027, 10135, 10018, 10178, 10051, 10002, 10039, 11378, 10019, 10309, 10032, 10110, 10138, 10149, 10156, 10003, 10747
Medion	10808, 10668, 11037	Nesco	10179	Phase	10032
Megapower	10700	Netsat	10037	Philco	10087, 10020, 10028, 10074, 10084, 10247, 11661, 10145, 10019, 10054, 10774, 10747, 10628, 10474, 10463, 10409, 10302, 10278, 10030, 10186, 10180, 10178, 10032, 10096, 10037, 10056
Megatron	10003, 10145, 10178	NetTV	10762, 11755	Philips	10037, 10012, 10556, 10054, 10193, 11454, 11455, 10690, 10007, 10747, 10774, 11154, 10554, 10474, 10409, 10374, 10278, 10187, 10186, 10178, 10108, 10092, 10087, 10056, 10051, 10043, 10032, 10030, 10028, 10024, 10020, 10019, 10000
MEI	10185	Newave	10009, 10092, 10093, 10161, 10178, 11150	Phoenix	10087
Meile	10264, 10412, 10817	Nicamagic	10216	Phonola	10037, 10012, 10087
Memorex	10179, 10463, 10178, 10009, 10016, 10106, 10150, 10154, 11037	Nikkai	10037, 10035, 10218, 10337, 10032, 10072, 10216, 10264	Pilot	10019, 10030, 10039, 10706
Memphis	10337	Nikko	10178, 10317, 10030, 10092	Pioneer	10166, 10679, 10866, 10109, 10760, 10172, 10038, 10163, 11260
Mercury	10001	Nisato	10391	Polaroid	11276
Mermaid	10037	Noblex	10430, 10154	Polytron	10697
Metronic	10625	Noblisko	10102	Portland	10019, 10039, 10092
Metz	10275, 10746, 10087, 10367, 10535, 10447, 10388	Nokia	10480, 10548, 10361, 10473, 10606, 10631	Prandoni-Prince	10516
MGA	10150, 10019, 10030, 10155, 10178	Norcent	10824, 10748	Prima	10761, 10783, 10815, 10817
Micromaxx	10808	Nordmende	10196, 10109, 10198, 10343, 10560	Princeton	10717, 10700
Microstar	10808	Noshi	10018	Prism	10051
Midland	10017, 10032, 10039, 10047, 10051, 10135, 10747	NTC	10092	Profex	10009, 10361
Minerva	10535, 10487, 10070, 10554	Oceanic	10361, 10163		
Minoka	10412	Onking	10280		
Minutz	10021	Onwa	10433, 10180		
Mitsubishi	10150, 10036, 11250, 10512, 10108, 10019, 10178, 11150, 10535, 10358, 10155, 10098, 10093, 10836, 10868, 10014, 10817, 10474, 10381, 10331, 10250, 10236, 10180, 10179, 10154, 10087, 10056, 10033, 10030, 10007, 11182	Optimus	10250, 10166, 10154, 10650		
Mivar	10290, 10291, 10216, 10292, 10516, 10609	Optoma	10887, 11263		
Monivision	10700, 10843	Optonica	10093, 10165		
		Orion	10177, 10235, 10294, 10516, 10443, 10037, 10179, 10236, 10355, 10463, 10474, 10655, 11463		

Proscan	10047, 10747, 11347, 11447	Sampo	10762, 11755, 10030, 10700, 10650, 10474, 10178, 10171, 10154, 10110, 10100, 10093, 10092, 10052, 10039, 10036, 10032, 10009	Sharp	10093, 10818, 10165, 10491, 10036, 10153, 10851, 11193, 10039, 10157, 10256, 10386, 10689, 10688, 11165, 10787, 10720, 10650, 10474, 10409, 10398, 10281, 10220, 10032, 10030, 10009
Protech	10037, 10102, 10009, 10668, 10217, 10247, 10264, 10337, 10418	Samsung	10060, 11060, 10812, 10037, 10019, 10178, 10329, 10217, 10814, 10766, 10290, 10264, 10702, 10370, 10644, 10618, 10056, 10032, 10030, 10587, 10556, 10682, 10747, 10774, 10817, 10821, 11150, 10474, 10427, 10409, 10408, 10278, 10226, 10208, 10179, 10156, 10154, 10110, 10092, 10090, 10039, 10009	Shen Ying	10003, 10009, 10092, 10179, 10474
Proton	10466, 10003, 10178, 10031, 10052, 10001, 10009, 10030, 10039, 10149, 10474, 10644	Sansux	10039	Shencai	10009, 10145, 10264, 10412
Pulsar	10017, 10019	Sandra	10216	Sheng Chia	10009, 10033, 10093, 10179, 10236, 10474, 11150
Pye	10012, 10007, 10037	Sanjian	10264, 10412	Shenyang	10009, 10264, 10696, 10817
Qingdao	10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817	Sansei	10451	Sherwood	10009
Quasar	10051, 10055, 10250, 10165, 10219, 10650	Sansui	10655, 10463, 10706	Shogun	10019
Quelle	10037, 10535, 10070, 10512, 10074, 10084, 10011, 10200, 10327, 10361, 10104, 10328, 10554	Sanyo	10799, 10154, 10036, 10208, 10157, 10011, 10893, 10146, 10232, 10104, 10045, 10072, 11179, 11154, 11150, 11142, 10068, 10798, 10508, 10484, 10474, 10424, 10412, 10381, 10376, 10339, 10280, 10264, 10227, 10088, 10180, 10159, 10156, 10107, 10145	Shorai	10294
Questa	10036	Sanyuan	10009, 10093, 10817	Siarem	10087, 10516, 10102
R-Line	10037	SBR	10007, 10012, 10037, 10043, 10193	Siemens	10200, 10327, 10535, 10195, 10191, 10328, 10157, 10554, 10037
Radiola	10037, 10012	Sceptre	11217	Signature	10016
Radiomarelli	10087, 10516	Schaub Lorenz	10361	Silver	10036
RadioShack	10165, 10180, 10030, 10178, 10039, 10154, 10409, 10019, 10032, 10047, 10056, 10747	Schneider	10037, 10303, 10394, 10218, 10247, 10352, 10371, 10668, 11137	Simpson	10186, 10187
Rank Arena	10036	Scimitsu	10019	Singer	10087
RBM	10070	Scotch	10178	Sinudyne	10102, 10516, 10087, 10177, 10235, 10294
RCA	10047, 11347, 10018, 11447, 11147, 10029, 10679, 11247, 10135, 11547, 11454, 11047, 10747, 10618, 10278, 10178, 10174, 10092, 10090, 10060, 10038, 10030, 10019, 10000	Scott	10236, 10309, 10019, 10178, 10179, 10180	SKY	10037
Realistic	10165, 10180, 10154, 10030, 10039, 10178, 10019, 10032, 10056	Sears	10154, 10159, 10146, 11007, 10156, 10015, 10148, 10149, 10056, 10054, 10047, 10168, 10171, 10178, 10179, 10281, 10747	Skygiant	10180
Rediffusion	10361	SEG	10217, 10668, 10036, 10264, 11037	Skysonic	10696
Relisys	10865, 10877	SEI	10516, 10102, 10087, 10177, 10294	Skyworth	10037, 10009, 10264, 10696, 10698, 10748, 10817
Reoc	10714	Seleco	10206, 10259, 10163, 10411	Solarism	11220
Revox	10037	Semivox	10180	Solavox	10032, 10163
Rex	10206, 10163, 10259, 10264	Semp	10156, 11356	Songba	10009
RFT	10428, 10087	Sentra	10035	Sonitron	10208
Rhapsody	10183, 10185, 10216	Shancha	10264, 10412, 10817	Sonoko	10009, 10037
Roadstar	10009, 10264, 10218, 10418	Shanghai	10009, 10208, 10226, 10264, 10329, 10412, 10817	Sonolor	10163, 10208
Rowa	10698, 10712, 10009, 10037, 10748, 10817	Shaofeng	10145, 10227, 10817	Sontec	10037
Runco	10497, 10603, 10017, 10251, 10030			Sony	10000, 10011, 10353, 10036, 10111, 10834, 11651, 11100, 11505, 10080, 10273, 10810, 10867, 10650, 11010, 11300
Ruyi	10227, 10817			Soundesign	10178, 10179, 10180, 10186
Saba	10109, 10343, 10087, 10163, 10196, 10198, 10335			Soundwave	10037, 10418
Sagem	10610			Sowa	10036, 10051, 10060, 10092, 10156, 10178, 10226, 10338, 10474, 11150
Saige	10009, 10817			Spectricon	10003, 10137
Saisho	10011, 10516, 10177, 10009, 10033, 10211, 10235, 10264			Squareview	10171
Salora	10361, 10548, 10163, 10194			SSS	10019, 10180
Sambers	10102, 10516			Standard	10217, 10218, 10009
				Starlite	10180
				Stern	10206, 10163, 10259
				Studio Experience	10843

Sunkai	10294, 10355	Telefunken	10074, 10343, 10109, 10101, 10498, 10625, 10056, 10084, 10335, 10702	Video Concepts	10098
Superscan	10864	Teletech	10009	Videocon	10508
SuperTech	10216	Teleton	10206, 10036, 10186, 10217	Videosat	10247
Supra	10056	Tensai	10218, 10294, 10317	Videotechnic	10217
Supre-Macy	10046	Tera	10031, 10030, 10149, 10466, 10474	Vidikron	10242, 10054
Supreme	10000	Texet	10216, 10218	Vidtech	10019, 10036, 10178
Susumu	10218, 10474	Thomson	10343, 10109, 10198, 10196, 10625, 10560, 10209, 10210, 11447	Viewsonic	10864, 10857, 10885, 11755
SVA	10587, 10748, 10768, 10865, 10870, 10871, 10872	Thorn	10037, 10035, 10535, 10193, 10074, 10190, 10499, 10072, 10084, 10104, 10278, 10343, 10361, 10512	Viking	10046, 10312
Sylvania	10020, 10054, 10096, 10171, 10028, 10030, 10065, 10381	Thorn-Ferguson	10343	Vizio	11756, 10864, 10885
Symphonic	10171, 10180	Tiane	10093, 10817	Voxson	10087, 10163, 10178
Synco	10000, 10036, 10060, 10092, 10093, 10178, 10451, 10474	TMK	10056, 10177, 10178	Waltham	10217
Syntax	11144, 11240	TNCi	10017	Wards	10054, 10165, 10178, 10016, 10020, 10096, 11156, 10111, 10080, 10029, 10030, 10056, 10028, 10027, 10174, 10021, 10179, 10202, 10866, 10019
Sysline	10037	Tobo	10009, 10264, 10412, 10748	Warumaia	10374, 10391, 10661
T+A	10447	Tomashi	10282	Watson	10037
Tacico	10009, 10092, 10178, 10179, 10474, 11150	Tongguang	10264, 10412	Watt Radio	10102
Tai Yi	10009, 11150	Tongtel	10780	Waycon	10156
Taishan	10009, 10374, 10391, 10817	Tophouse	10180	Wega	10087, 10036
Tandy	10218, 10163, 10072, 10093, 10217, 10039	Toshiba	10035, 10156, 11656, 11156, 11256, 10508, 10036, 10509, 10070, 10149, 10832, 10845, 10060, 11704, 11265, 11164, 11356, 10650, 11456, 11508, 11150, 10821, 10718, 10644, 10618, 10412, 10381, 10264, 10227, 10161, 10154, 10145, 10093, 10009	Weipai	10009
Tashiko	10033, 10036, 10043, 10092, 10217, 10650, 11150	Tosonic	10185	Westinghouse	10889, 10890
Tatung	10072, 10516, 10003, 10217, 11756, 11254, 10396, 10055, 10049, 10060, 10054, 10154, 10156, 10051, 10338, 10474, 10037, 10621, 10629, 11150, 11156, 10036, 10009	Totevision	10039	White Westinghouse	10623, 10037, 10186, 10216, 10463
TCL	10412, 10698, 10826, 11537	Trasonic	10698, 10712	World-of-Vision	10890
TCM	10808	Trical	10157	Xenius	10661
Teac	10037, 10712, 11037, 10698, 10009, 10412, 10455, 10706, 11755, 10264, 10282, 10418, 11437	Triumph	10177, 10281, 10516	Xiahua	10009, 10264, 10412, 10698, 10817
Tec	10217, 10247	Tuntex	10009, 10030, 10092, 10474	Xianghai	10009
Technics	10051, 10250, 10650	TVS	10463	Xiangyang	10264, 10412
Technisson	10714	Uher	10206, 10303	Xiangyu	10009
Technol Ace	10179	Ultra	10391	Xihu	10264, 10412, 10817
Technovox	10007	Ultravox	10102	Xinaghai	10412
Techview	10847	Universal	10027	Xingfu	10009
Techwood	10003, 10051, 10056	Universum	10105, 10346, 10037, 10074, 10535, 10104, 10264, 10370, 10474, 10492	Xinghai	10264
Teco	10009, 10036, 10051, 10068, 10092, 10093, 10178, 10218, 10264, 10280, 10474, 10653	V7 VideoSeven	11755	Xinsida	10329
Teknika	10312, 10186, 10016, 10054, 10179, 10180, 10019, 10039, 10092, 10056, 10060, 10150, 10175, 10322	Vector Research	10030	Xoro	11217
Teleavia	10343	VEOS	11007	Yamaha	10797, 10030, 10833, 10838, 10839, 10019, 10769
		Vestel	10037	Yapshe	10250
		Victor	10053, 10036, 10160, 10250, 10376, 10650, 10653	Yingge	10009
				Yoko	10217, 10037, 10264
				Yonggu	10009
				Youlanasi	10817
				Yousida	10009
				Yuhang	10009
				Zanussi	10206
				Zenith	10017, 10178, 10016, 10092, 10463
				ZhuHai	10009, 10374
				Zonda	10003, 10698

CBL

Cable box
Kabel-tv-modtager
Kabelanlage
Receptor de cable
Terminal câble
Ricevitore via cavo
Kabelbox
Kabelbox

ABC 00003, 00007, 00011,
00014, 00017, 00001,
00008, 00013, 00033

ADB 01063

Alcatel 00896, 00897

Allegro 00153, 00315

Americast 00899

Amstrad 01222

Antronix 00022, 00207

Apache 00770

Archer 00153, 00022, 00207,
00797

Auna 00277, 01269

BBT 00267

Belcor 00056

Bell & Howell 00014

Bell South 00899

Birmingham Cable 00276
Communications

British Telecom 00003, 00105

Cable & Wireless 01068

Cable Star 00056

Cabletenna 00022

Cabletime 00448, 00271, 00377,
00665

Cableview 00022

Century 00153

Citizen 00153, 00315

Clearmaster 00883

ClearMax 00883

Cleartron 01327

Colour Voice 00025, 00031

Comtronics 00040, 00060

Contec 00019

Coolmax 00883

Cryptovision 00600

Daeryung 00008, 00277, 00477,
00877, 01877

Digeo 01187

Digi 00637

Director 00476

Dumont 00637

Eastern 00002, 00418

Emerson 00797

Everquest 00015, 00040

Filmnet 00443

Focus 00400

France Telecom 00451, 00896, 00897

Funai 00019

Garrard 00153

GC Electronics 00056, 00207

Gehua 00476

Gemini 00015, 00070, 00797

General
Instrument 00476, 00011, 00810,
00003, 00014, 00015,
00024, 00276

Global 01327

GMI 00015, 00797

Golden Channel 01063, 01110

GoldStar 00040, 00144

Goodmind 00770, 00797

Hamlin 00020, 00009, 00259,
00034, 00273

Hitachi 00011, 00014, 00033

HyperVision 00619

Hytex 00007

i3 Micro 01602

Jasco 00015, 00153, 00315

Jebsee 00400

Jerrold 00003, 00276, 00012,
00014, 00011, 00024,
00476, 00015, 00810

KNC 00008

Kuang Yu 00024

Leon 00015

LG 00040, 00144

Linsay 00440

Macom 00033

Magnavox 00027, 00542

Memorex 00000

MNET 00443, 00019

Motorola 00476, 00276, 00810,
01106, 01187, 01376,
01254

Movie Time 00063, 00156

Mr. Zap 01112

MS 00015

Multichoice 00019, 00443

Multitech 00883

MultiVision 00012

Myrio 01602

Nexus 00770

Noos 00817

Novaplex 00618

NSC 00156, 00063, 00070

NTL 00003, 00250, 00277,
01060, 01068

Oak 00019, 00007

Ono 01068

Optimus 00021

Pace 01068, 00237, 01877,
01060

Panasonic 00021, 00107, 00000,
00008, 00040, 00375

Panther 00637

Paragon 00000

Philips 00025, 00031, 00013,
00027, 00060, 00153,
00317, 00619, 01305

Pioneer 00144, 00533, 01021,
00023, 01877, 00877

Popular Mechanics 00400

Prelude 00770

Pulsar 00000

PVP Stereo
Visual Matrix 00003

Quasar 00000

RadioShack 00015, 00883, 00315,
00797

RCA 01256, 00021

Realistic 00207

Recoton 00400

Regal 00273, 00279, 00020,
00259

Regency 00002

Rembrandt 00011, 00070

Runco 00000

Sagem 00817, 01089

Samsung 00040, 00000, 00070,
00144

Satbox 00375

Scientific Atlanta 00008, 00017, 00277,
01877, 00477, 00877,
00006

Seam 00510

Sejin 01602

Signal 00015, 00040

Signature 00011

SL Marx 00040

Sony 01006

Sprucer 00021

Starcom 00003, 00015, 00014

Stargate 00040, 00015, 00770,
00797

Starquest 00015

StarSight 00542, 00422

STS 00156

Supercable 00276

Supermax 00883

Sylvania 00001

Tadiran 00040

Tandy 00258

Tele+1 00443

TeleCaption 00221

Televue	00040
Telewest	01068
Texscan	00001
TFC	00310
Thomson	01256, 01110
Timeless	00040, 00418
Tocom	00012, 00013
Torx	00003
Toshiba	00000
Trans PX	00153, 00276, 00315
Tristar	00883
TS	00003, 00024
Tusa	00015
TV86	00063
Unika	00153, 00207, 00022
United Artists	00007
United Cable	00003
Universal	00207, 00022, 00056, 00153, 00191
V2	00883
Videoway	00250
Viewmaster	00883, 00770
Viewstar	00258, 00027, 00060, 00063
Vision	00883
Visionetics	01064
Vortex View	00883
Westminster	00105, 00716
Zenith	00000, 00525, 00054, 00899
Zentek	00400

SAT

Satellite receiver
Satellitmodtager
Satellitenempfänger
Recepteur de satellite
Récepteur Satellite
Ricevitore satellitare
Satellietontvanger
Satellitmottagare

@sat	01300
@Sky	01334
ABSat	00123, 00832
ADB	01259
Akai	00515
Alba	00421, 00455, 00515, 00613
Aldes	00288
AlphaStar	00772
Amino	01615
Amplica	00072

Amstrad	00338, 00345, 00501, 00675, 00689, 00847, 01113
Amway	00043, 00075
Ankaro	00288, 00713, 00369
Anttron	00421
Arcon	01043, 01205, 00834
Armstrong	00243
AST	00321, 00351
Aston	00142, 01261
Astra	00108
Astro	00173, 00358, 00501, 00520, 00548
Astro Industries	00095
Atsat	01300
AtSky	01334
Austar	00642, 01259
Avalon	00396
Axis	00369, 00834
BeauSAT	01586
Best	00369
Blackbird	01608
Blaupunkt	00173
Boca	00243, 00829
British Sky Broadcasting	00847, 01175
BSR	00095
BT	00668, 00515, 00710
Cable Innovations	00554
Cambridge	00515
Canal Digital	00853
Canal Satellite	01339, 00853
Canal+	00853
Capetronic	00095
Century	00856
Channel Master	00018, 00212
Chaparral	00053, 00209, 00216
CityCom	00115, 01176
CNT	00520
Comag	01412
CommLink	00288
Conifer	00004
Connexions	00396
Conrad	00115, 00607
Crossdigital	01109
Crown	00243
Curtis Mathes	00061, 00072
Cyrus	00200
D-box	00723, 00873
Daeryung	00396
Daewoo	01296
Dgtec	01242

Digenius	00299
Digiturk	01076
DirecTV	00749, 00392, 00566, 01749, 01856, 01750, 01444, 01443, 01442, 01392, 01142, 01109, 01108, 01076, 00247, 00099, 01414, 00819, 00724, 01609, 01639, 01640, 00639
Dish Network System	00775, 01775, 01005, 01170, 01505
Dishpro	00775, 01775, 01005, 01505
Distratel	00084, 00885
DMT	01075
DNT	00396, 00200
Drake	00064, 00245, 00018, 00149
Dream Multimedia	01237
DX Antenna	00041, 01530
Dynasat	00679
Eastern	01612
Echostar	00312, 00454, 00775, 00280, 01170, 00511, 01005, 01505, 00610, 00713, 01169, 00871, 01086, 01775, 01467, 01200, 00853, 00396, 00269, 00167, 00159, 00148
EIF	00417
Emanon	00421
Engel	01017
Eurostar	01026, 00679, 01025
Expressvu	00775, 01775
Ferguson	00711
Fidelity	00675
Finlux	00397, 00108, 00455
Force	01101
Fortec Star	01550
Foxtel	00879, 01356
Fracarro	00871
Freecom	00421
Fresat	00885
FTEmaximal	00863, 01209, 00331
Fuba	00396, 00421, 00369, 00417
Funai	00338
Galaxis	00834, 00863, 01111, 01252, 00288, 01101
Galaxisat	00321
GbSAT	01214
GE	00566
General Instrument	00547, 00554, 00869
GOI	00775, 01775
Gold Box	00853
Gooding	00571
Goodmans	01284, 01246

Gradiente	00887, 00856	LG	01414, 01226, 01750	Panasat	00615, 00879
Grundig	00173, 00847, 00750, 01150, 01330, 00571, 00805, 01335, 01435	Lifesat	01122	Panasonic	00847, 00247, 01304, 00214, 00701, 00152, 01320, 00340, 00500, 01527, 01528
Hauppauge	01294, 01298	Logix	01017	Panda	00455
HDT	01159	Lorenzen	00299, 01294	Pansat	01551, 01159
Hirschmann	00173, 00397, 00882, 00396, 00501, 00573, 01085	Lupus	00369	Paysat	00724
Hisense	01535	Luxor	00108, 00573	Philips	00200, 01076, 00099, 00853, 00133, 01442, 01142, 01749, 01118, 00805, 00750, 00749, 00724, 00722, 00455, 00292, 00856, 00887, 00898, 01114, 00710, 00571
Hitachi	00819, 00455, 00214, 00489, 00491, 01250	Macab	00004	Phonotrend	00288, 00592
Homecable	00238	Macom	00061, 00018	Pico	00075
Houston	00668	Magnavox	00724, 00722	Pioneer	00329, 00352, 01308, 00853
HTS	01775, 00775	Manhattan	01083, 00520, 00592, 01017, 00455	Plasmatic	00442
Hughes Network Systems	00749, 01749, 01443, 01444, 01142, 01442, 01750	Marantz	00200	Praxis	01123
Humax	01176, 01427, 00863	Maspro	00750, 00041, 01530	Preisner	00132
Huth	00243, 00288, 00794	Matsui	00571	Promax	00455
Hwalin	00885	Matsushita	00214, 00340, 00500	Prosat	00288
Hytek	00095	Mediamarkt	00243	Proscan	00392, 00566
Hyundai	01159, 01011	MediaSat	00853	Proton	01535
IEEC	00605	Medion	01232	Quadral	00628
iLo	01535	Memorex	00269, 00724	Radiola	00200
Indovision	00887	Metronic	00084, 01334, 00713, 01215	RadioShack	00554, 00869
Innova	00099	Minerva	00571	Radix	00396, 01113, 00882, 00285
Intersat	00043	Mitsubishi	00749, 00491	Ramsey	00075
Intervision	00592	Morgan's	00243, 00683, 00132, 00829	RCA	00566, 00392, 01392, 00143, 00855, 01291
InVideo	00871	Motorola	00869	Realistic	00052
IQ	00210	Multichoice	00642, 00879	Rebox	01214
IQ Prism	00210	Multistar	00331	Rediffusion	00004
ISkyB	00887	Myryad	00200	RFT	00288
ITT	00108	NEC	00496, 01270	Saba	00520, 00690, 00710, 00885
Janeil	00152	Netgem	01322	Sabre	00455
JOK	00710	Netsat	00099, 00887	Sagem	00820, 01114, 01253, 01307
JVC	01170, 00515, 00492, 00571, 00775, 01532, 01775	Neuhaus	00501	Salora	00108
Kathrein	00658, 00173, 00249, 00358, 01221, 00123, 00331, 00442, 00622, 00200, 00480, 00553, 01057	Neusat	00692, 00834	Samsung	01293, 01109, 01609, 01108, 01243, 01244, 01276, 01017, 01292, 01343
Key West	00794	Next Level	00869	Sanyo	00493, 01219
Kosmos	00331	NextWave	01143	SAT	00351, 00321
Kreiselmeier	00173	Nikko	00713	Sat Control	01300
Kyostar	00421	Nokia	00108, 00873, 00573, 01023, 00751, 01312, 00723, 01223, 01310, 01311, 01723, 00397, 00455	Sat Cruiser	01143
L&S Electronic	01043	Norsat	00004	Sat Partner	00421, 00520, 00692
Labgear	01296	OctalTV	01505	Satcom	00605
LaSAT	00607, 00520	Opentel	01232, 01412	Satstation	01083
Lava	01631	Orbit	01022	Schneider	00805
Legend	00269	Orbitech	01100, 00501	Schwaiger	01111
Lenco	00421	Pace	00455, 00887, 00241, 00497, 00791, 00720, 00867, 00795, 00847, 01175, 01323		
Lennox	00592	Palladium	00571		
		Palsat	00501		
		Panarex	01159		

Seemann	00396	Triasat	00501	Apex Digital	20672, 20755, 20830, 20796, 21020, 21056, 21061, 21100, 20717, 20794, 20797, 21004
SEG	00421, 00369, 00742, 01087, 01191	Triax	01296, 00115	Aria	20893
Sharp	00494	Twiner	00136	Aspire Digital	21168, 21407
Siemens	00173, 00683	UEC	00879	Audiologic	20736
SKY	00887, 00856, 00847, 01175, 00099, 01856	UltimateTV	01392, 01640	Audiovox	21121, 21041, 21071, 21072, 21122, 20790
Sky Television	01014	Uniden	00238, 00724, 00052, 00074, 00370, 00554, 00076, 00296, 00722	Axion	21071, 21072
Skymaster	01409, 00240, 00288, 00605, 00628, 00713, 00880	Universum	00173, 00571	B & K	20655, 20662
Skyplus	01412	US Digital	01535	Beko	21153
SM Electronic	00713, 00157, 00240, 01409, 00587, 01200	USDTV	01535	Bel Canto Design	21571
Smart	00132	Ventana	00200	Blaupunkt	20717
Sony	01639, 00639, 01640, 00275, 00282, 00163, 00294, 00847, 01524	Victor	00492	Blue Parade	20571
Star	00887	Voom	00869	Broksonic	20695, 20868
Star Choice	00869	Vortec	00421	Bush	20676, 20516, 20713, 20879, 20884, 20690
Star Trak	00180, 00421, 00547	VTech	00321, 00351, 00690	Cambridge Audio	21109
Starland	01122	Wisi	00173, 00321, 00690, 00004, 00351, 00372, 00396, 00455, 00638	Cambridge	20690
Strong	01300, 00879, 01105, 01147, 01159, 01409, 00132, 00421, 01258	Wisplus	01258	Soundworks	
STS	00210, 00041	Xsat	00123, 01323	Cat	20789
STVI	00417	Yes	00887	CAVS	21057
Sunstar	00794	Zehnder	01075, 00331, 01334, 01412, 00114, 00321, 00520, 01232	Celestial	21020
Supermax	01143	Zenith	00856, 00064, 01856, 00061, 00245	Centrex	20672, 21004
Supernova	00887	Zodiac	00396	Changhong	20627, 21061
Tantec	00455	Zwergnase	00794	Cinego	21399
Tarbs	01225			CineVision	20833, 20869, 20876
TCL	01143			Citizen	21277
Teac	01227, 01225, 01322			Classic	21385
TechniSat	01100, 00501, 00548, 01099, 01195			Clatronic	20788, 21165
Technotrend	01429			Clayton	20713
Telefunken	00421			Coby	20778, 21086, 20852, 21107, 21165, 21177, 21351
Teleka	00243, 00613			Curtis Mathes	21087
Telesat	00605			CyberHome	20714, 20816, 21117, 21129, 21023, 20874, 21024
Telestar	01100, 01334, 00157, 00114, 00501			Cydectin	21074
Televisa	00887			Cytron	20716
Tevion	01409			Daewoo	20833, 20770, 20784, 20869, 21169, 20705, 20870, 21172, 21234, 21242
Thomson	00711, 01498, 00853, 01046, 01291, 00455, 01012			Dansai	20770
Tivo	01443, 01444, 01142, 01442			Dantax	21358
Tonna	00668			Daytek	20872
Topfield	01206			Decca	20770
Toshiba	00082, 00749, 00790, 01285, 01446, 01749, 00061, 00486, 01501, 01530			Denon	21634, 20634, 20490
Town & Country	00547			Denver	21353, 21359, 20778, 20898, 21107
TPS	00820, 01253, 01307			Desay	21407
Triad	00351, 00321			Diamond	20768
				Dick Smith	20833, 21730
				Electronics	
				Digitor	20690, 21005

DVD

DVD
Dvd
DVD
DVD
DVD
DVD
Dvd
DVD

Acoustic Solutions	20713, 20730, 21242
Adcom	21094
Advent	21016
Afreedy	20698
Aiwa	20641
Akai	20899, 21115, 20770, 21089
Akura	20898, 21170, 21171
Alba	20717, 20539, 20672
Alco	20790
Allegro	20869
Amphion Media	21176, 20872
Works	
Amstrad	20713
AMW	21176, 20872

Digitrex	21056, 20672	JVC	20623, 20867, 21241, 21275, 20558, 21164	Olidata	20672
Digix	21272	jWin	21051, 21049	Onkyo	20627, 20612, 20503, 20792, 21417, 21418, 21612
Disney	20675, 21270	Kawasaki	20790	OptoMedia	20896
DiViDo	20705	Kenwood	20534, 20737, 20490, 20682, 21063	Electronics	
DMTECH	21271	Kiss	20841, 20665	Orion	21128, 21695
DreamX	21151	KLH	20790, 21261, 20717, 21020, 21149	Oritron	20651
DSE	20833, 21730	Konka	20719, 20711, 20720, 20721	Otic	20826
Dual	21068, 21085	Koss	20896, 21423, 20651	Palsonic	20672, 20852
Durabrand	21127	Landel	20826	Panasonic	20490, 21010, 21011, 21490, 21462, 21762, 20632, 21362
DVD2000	20521	Lasonic	20798, 21173	Philco	20690, 20790
ECC	20730	Lecson	20696	Philips	20646, 20539, 21158, 21260, 21267, 20675, 20854, 21818, 20503, 21354
Elta	21115, 21151	Lenoxx	21127	Pioneer	20571, 20631, 20525, 20638, 21816, 20632, 21571
Emerson	20675, 20821, 21268, 20591	LG	20741, 20869, 20591, 20801	Polaroid	21200, 21061, 21086
Enterprise	20591	Limit	20768	Polk Audio	20539
Fintec	21169	LiteOn	21158, 21416, 21440, 21058	Portland	20770
Fisher	20670	Loewe	20511, 20885	Prima	21016
Funai	20675, 21334	Logix	20783	Princeton	20674
Gateway	21073, 21077, 21158	Lunatron	20741	Proline	20686
GE	20717, 20522, 20815	Magnavox	20821, 20503, 20539, 20675, 21140	Proscan	20522
Go Video	20741, 21044, 21075, 21099, 20744, 20833, 20869, 21158, 21304, 21730, 20715, 20783, 21144	Malata	20782, 21159	ProVision	20778
Go Vision	21071, 21072	Marantz	20539	Qwestar	20651
GoldStar	20741	Matsui	20672	Raite	20665
Goodmans	20879, 20790, 21004	McIntosh	21273	RCA	20522, 20571, 20822, 21022, 21193, 20717, 20790, 21132
GPX	20769, 20699	Mediencom	20746, 20773	Recco	20698
Gradiente	20651	Memorex	20695, 20831, 21270	Redstar	20898
Greenhill	20717	Metronic	20690	Reoc	20752
Grundig	20775, 20705, 20539, 20695	MiCO	20723, 20751	Revoy	20699
GVG	21169	Microsoft	20522	Rio	20869
H & B	20818, 20841, 20850	Minato	20752	RJTech	21360
Hanseatic	21153	Minowa	20712	Roadstar	21339, 21051
Harman/Kardon	20702, 20582	Mintek	20717, 20839	Rotel	20623, 21178
HiMAX	20843	Mirror	20752, 20879	Rowa	20823, 21004
Hitachi	20664, 21664, 20573, 20695, 21247	Mitsubishi	21521, 20521, 21403	Saivod	21367
Hiteker	20672	Momitsu	21082	Sampo	20698, 20752
Hoyo	20665	Monyka	20665	Samsung	20573, 21075, 20490, 20744, 20820, 20899, 21044, 21118
Hyundai	20766, 20850	MTLogic	21265	Sansui	20695, 21695, 20716
I-O Magic	21405	Mustek	20730, 21730	Sanyo	20670, 20873, 20695
iLo	21348	Mx Onda	21179	Schneider	20783
Initial	20717	NAD	20692, 20741	Schwaiger	20752
Integra	20627	Nakamichi	21222	Scott	20718
IRT	20783	NEC	20785, 20869, 21404	Semp	20503
Jaton	20665, 21078	Nesa	20717	Sensory Science	21158
JBL	20702	Next Base	20826	Sharp	20630, 21256, 20752
Jensen	21016	NexxTech	21402	Sharper Image	21112, 21117
JMB	20695	Nintaus	20793, 21051		
JSI	21423	Norcent	21003, 20872, 21107, 21265		

Sherwood	20633, 21043, 20770, 21077	Wharfedale	20696, 20686	Baird	20104, 20000, 20041			
Shinco	20717	Woxter	21151	Bang & Olufsen	20499			
Shinsonic	20533, 20839	Xbox	20522	Basic Line	20278, 20020, 20072			
Sigma Designs	20674	XMS	20770	Beaumarck	20240			
Singer	20751	Xoro	21183, 21173	Bell & Howell	20104			
Skyworth	20766, 20898	Xwave	21001	Blaupunkt	20226, 20195, 20162, 20034, 20227			
Slim Art	20784	Yamada	21004, 21151	Brandt	20493, 20320, 20321			
SM Electronic	20730, 20690	Yamaha	20490, 20545, 20539, 20817	Brandt Electronic	20041			
Sonic Blue	21099, 20869	Yamakawa	20665	Broksonic	20121, 20184, 20002, 20209, 20348, 20479, 21479			
Sony	20533, 21033, 21633, 21133, 21069, 21070, 20864, 21431, 21533, 20772, 21017, 21389	Zenith	20869, 20591, 20741, 20503	Bush	20072, 20352, 20209, 20278			
Sova	21122	Zeus	20784	Calix	20037			
Starlogic	21005	Zoece	21265	Canon	20035, 21143			
Starmedia	21005	VCR VCR Videoptager Videorekorder VCR VCR Videoregistratore Videorecorder Video			Capehart	20020		
Sungale	21074, 21342				ABS	21972	Carver	20081
Superscan	20821				Admiral	20048, 20209	Catron	20020
SVA	20860, 21105, 20717				Adventura	20000	CCE	20072, 20278
Sylvania	20675, 20821, 21268				Aiko	20278	CGE	20000
Symphonic	20675				Aiwa	20307, 20000, 20742, 20406, 20468, 20348, 20687, 20037, 20734, 21468, 20124, 20352, 20479, 20680, 21137, 21291	Changhong	20048, 20081
TAG McLaren	20894				Akai	20315, 20106, 20041, 20061, 20175	Cimline	20072
Tatung	20770				Akiba	20072	Cineral	20278
Teac	20717, 20758, 21021, 20790, 20833, 20516, 20571, 20692, 20759, 20809				Alba	20020, 20278, 20352, 20072, 20209, 20315	CineVision	21137
Technics	20490				Alienware	21972	Citizen	20037, 20278, 21278
Technosonic	20730	Allegro	21137	Clatronic	20020			
Techwood	20692	Ambassador	20020	Colt	20072			
Tedelex	20690	America Action	20278	Combitech	20352			
Telra	20676	American High	20035	Condor	20020			
Terapin	21031	Amoisonic	20479	Craig	20037, 20072, 20047, 20240			
Tevion	21036	Amstrad	20000	Crown	20020, 20072, 20278			
Theta Digital	20571	Anam	20162, 20226, 20240, 20037, 20278, 20480, 20579, 21037	Curtis Mathes	20035, 20041, 20060, 20162, 21035			
Thomson	20551, 20522	Anam National	20162, 20226, 21562	Cybernex	20240			
Tivo	21816	Anitech	20072	CyberPower	21972			
Tokai	20665	ASA	20081, 20037	Cyrus	20081			
Toshiba	20503, 21045, 21154, 20695	Asha	20240	Daewoo	20278, 20637, 20020, 20642, 20844, 20045, 20046, 21137, 20104, 20368, 21278			
TRANS-continentals	20831	Asuka	20037	Dansai	20072			
Tredex	20800, 20799, 20803, 20804, 20843	Audiovox	20278, 20037, 20781	Daytron	20020			
TruVision	20857				De Graaf	20042, 20166		
TYT	20705				Decca	20000, 20081		
Umax	20690				Dell	21972		
Universum	20591				Denon	20042		
Urban Concepts	20503				Dick Smith Electronics	20579, 20642		
US Logic	20839				Digitor	20579, 20642		
Venturer	20790				DirectTV	20739		
Vizio	21064, 21226				DSE	20579, 20642		
Vocopro	21027				Dual	20041		
Wesder	20699				Dumont	20081, 20000, 20104		

Durabrand	20038, 20039	Hewlett Packard	21972	Matsushita	20035, 20162, 20226, 20227, 20367, 21162
Dynatech	20000	HI-Q	20047	Media Center PC	21972
Elbe	20038	Hinari	20072, 20240, 20352	Medion	20348
Elcatech	20072	Hitachi	20042, 20166, 20041, 20544, 20000, 20240, 20037, 20089, 21037	MEI	20035
Electrohome	20037	Howard Computers	21972	Memorex	20104, 20000, 20037, 20047, 20479, 20046, 20048, 20035, 21037, 20240, 20348, 20307, 21237, 21162, 20579, 20569, 20209, 20162, 20039
Electroponic	20037	HP	21972	Memphis	20072
Emerex	20032	Hughes Network Systems	20739, 20042	Metronic	20081
Emerson	20184, 20002, 20593, 20209, 20121, 20637, 20479, 20061, 20278, 20037, 20000, 20045, 20240, 20043, 20343, 20035, 21278, 21479	Humax	20739	Metz	20347, 20195, 20037, 20162, 20227, 21562
ESA	21137	Hush	21972	MGA	20043, 20061, 20240
ESC	20240, 20278	Hypson	20072	MGN Technology	20240
Ferguson	20320, 20321, 20041, 20493	iBUYPOWER	21972	Microsoft	21972
Fidelity	20000	Imperial	20000	Mind	21972
Finlandia	20081, 20104	Interfunk	20081	Minerva	20195
Finlux	20042, 20081, 20000, 20104	ITT	20104, 20106, 20384, 20041, 20046, 20240	Minolta	20042
Firstline	20072, 20037, 20043, 20045, 20209	ITV	20037, 20278	Mitsubishi	20043, 20173, 20061, 20041, 20067, 20081, 20807
Fisher	20047, 20104, 20046	Jensen	20041	Motorola	20035, 20048
Frontech	20020	JVC	20067, 20041, 20384, 20486, 20045, 20366	MTC	20000, 20240
Fuji	20033, 20035	Kaisui	20072	Multitech	20000, 20072
Fujitsu	20000, 20045, 20052, 20366	KEC	20037, 20278	Murphy	20000
Funai	20000, 20593	Kendo	20106, 20209	Myryad	20081
Garrard	20000	Kenwood	20041, 20067, 20384, 20038	NAD	20058, 20104
Gateway	21972	Kioto	20348	National	20226
GE	20035, 20060, 20226, 20240, 20807, 21035, 21060	KLH	20072	NEC	20038, 20041, 20067, 20104, 20035, 20037, 20048, 20370
GEC	20081	Kodak	20035, 20037	Neckermann	20081
General	20052, 20020, 20045, 20366	Kolin	20041, 20043	Nesco	20072
Go Video	20432, 20663, 21137, 20620, 21150	Korpel	20072	Newave	20037
GoldHand	20072	Lenco	20278	Nikko	20037
GoldStar	20037, 21137, 20038, 20209, 20225, 20226, 20480, 21237	Leyco	20072	Nikon	20034
Goodmans	20072, 20278, 20637, 20000, 20062, 20343, 20020, 20037	LG	20480, 21137, 20037, 20038, 20042, 20045, 20209, 21037	Niveus Media	21972
Gradiente	20000	Linksys	21972	Noblex	20240
Graetz	20104, 20041, 20240	Lloyd's	20000	Nokia	20104, 20106, 20041, 20046, 20240, 20552
Granada	20081, 20046, 20104	Loewe	20081, 20162, 21562, 20037	Nordmende	20041, 20384, 20320, 20321
Grandin	20000, 20037, 20072	Logik	20072, 20240	Northgate	21972
Grundig	20347, 20195, 20081, 20034, 20072, 20226	Lunatron	21137	Oceanic	20000, 20041
Hanseatic	20037	Luxor	20046, 20106, 20043, 20048, 20062, 20104	Okano	20315, 20348
Haojie	20240	LXI	20037	Olympus	20035, 20226
Harley Davidson	20000	M Electronic	20000, 20038	Onkyo	20222
Harman/Kardon	20038, 20081	Magnasonic	20593, 21278	Optimus	20162, 20048, 20058, 21062, 21162, 20037, 20593, 20104, 20432
Harwood	20072	Magnavox	20035, 20081, 20593, 20000, 20039, 20149, 21781	Optonica	20062
HCM	20072	Magnin	20240	Orion	20209, 20479, 20343, 20352, 20002, 20121, 20184, 20348, 21479
Headquarter	20046	Manesth	20045, 20072	Osaki	20000, 20037, 20072
		Marantz	20081, 20035, 20062, 21381		
		Marta	20037		
		Matsui	20209, 20348, 20352		

Otto Versand	20081	Saisho	20209	Tatung	20081, 20000, 20041, 20045, 20067, 20366
Palladium	20037, 20041, 20072	Salora	20046, 20043, 20106	Teac	20000, 20642, 20637, 20593, 20781, 20041, 20307, 20278, 20406
Panasonic	20226, 20035, 20162, 21562, 20227, 21162, 21062, 20836, 20513, 20616, 21244, 21662, 20225, 20367, 21035	Sampo	20037, 20048	Tec	20020
Pathe Marconi	20041	Samsung	20240, 20432, 21014, 20045, 20620, 20663	Technics	20035, 20162, 20226
Penney	20035, 20240, 20037, 20042, 20038, 21035, 21237	Sanky	20039, 20048	Teco	20035, 20037, 20038, 20041, 20048
Pentax	20042	Sansui	20041, 20479, 20000, 20067, 20209, 21479	Teknika	20000, 20035, 20037, 20052
Perdio	20000	Sanyo	20046, 20104, 20047, 20159, 20240, 20368, 20369	Teleavia	20041, 20493
Philco	20035, 20000, 20038, 20209, 20226, 20479	Saville	20352	Telefunken	20041, 20493, 20384, 20320, 20321
Philips	20081, 20035, 20739, 20618, 20062, 20593, 21340, 20000, 20226, 20384, 21381	SBR	20081	Tenosal	20072
Phonola	20081	Schaub Lorenz	20000, 20041, 20104	Tensai	20000
Pilot	20037	Schneider	20081, 20000, 20072	Thomas	20000
Pioneer	20058, 20081, 21337, 20042, 20067	Scott	20184, 20121, 20043, 20045	Thomson	20041, 20384, 20321, 20722, 20320, 20060, 20067, 20493
Polk Audio	20081	Sears	20042, 20000, 20035, 20037, 20046, 20047, 20104, 21237	Thorn	20041, 20104
Portland	20020	SEG	20240	Tivo	20739, 20618, 20722, 20636, 21337, 21503
Profitronic	20240	SEI	20081	TMK	20240
Proline	20000	Seleco	20041	Toshiba	20045, 20041, 20384, 21008, 20366, 20845, 21503, 20042, 20043, 20067, 20081, 20544, 20828, 21145, 21972
Proscan	20060, 21060	Semp	20045	Totevision	20037, 20240
Protec	20072	Sensory Science	21155	Touch	21972
Pulsar	20039	Sentra	20020	Uher	20240
Pye	20081	Sharp	20048, 20062, 20569, 20807, 20209, 20363	Unitech	20240
Qisheng	20060	Shinco	20000	Universum	20000, 20081, 20106, 20037, 20195, 20240
Quarter	20046	Shintom	20072, 20104	Vector	20045
Quartz	20046	Shogun	20240	Vector Research	20038
Quasar	20035, 20162, 21035, 21162	Siemens	20104, 20195, 20037, 20081	Victor	20067, 20041, 20384
Quelle	20081	Silva	20037	Video Concepts	20045, 20061
Radiola	20081	Singer	20045, 20072	Videomagic	20037
RadioShack	20000, 21037	Sinudyne	20081	Videosonic	20240
Radix	20037	Solavox	20020	Viewsonic	21972
Randex	20037	Sonic Blue	20614, 20616, 21137	Villain	20000
RCA	20060, 20149, 20042, 20058, 21060, 20880, 20000, 20035, 20106, 20226, 20240, 20807, 21035	Sonolor	20046, 20062	Voodoo	21972
Realistic	20000, 20104, 20047, 20048, 20037, 20035, 20062, 20046	Sontec	20037	Wards	20035, 20060, 20062, 20000, 20047, 20240, 20042, 20048, 20072, 20081, 20149
Reoc	20877, 20348	Sony	20034, 20033, 20032, 20636, 20586, 21032, 21232, 21972, 20000, 20035, 20639, 20640	Wharfedale	20593, 20615
ReplayTV	20614, 20616	Stack 9	21972	White	20072, 20637, 20209
Rex	20041, 20384	STS	20042	Westinghouse	
Ricavision	21972	Sunkai	20348	XR-1000	20072, 20000, 20035
Ricoh	20034	Sunstar	20000	Yamaha	20038, 20041
Rio	21137	Suntronic	20000	Yamishi	20072
Roadstar	20037, 20072, 20240, 20278	Sylvania	20593, 20000, 20035, 20043, 20081, 21781	Yokan	20072
Runco	20039	Symphonic	20000, 20593	Yoko	20240, 20020
Saba	20041, 20384, 20320, 20321	Systemax	21972	Zenith	20039, 21137, 20033, 20034, 20479, 20637, 20000, 20209, 21479
		Tagar Systems	21972	ZT Group	21972
		Tandy	20000, 20104		
		Tashiko	20000, 20037		

DVR

Digital Video Recorder (DVR)
Digital videoptager (dvr)
DVR-Empfangsanlage
DVR
Enregistreur audio numérique
Videoregistratori digitali (DVR)
Digitale videorecorder (DVR)
DVR

ABS	21972
Alienware	21972
CyberPower	21972
Dell	21972
DirecTV	20739
Gateway	21972
Hewlett Packard	21972
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
Linksys	21972
Media Center PC	21972
Microsoft	21972
Mind	21972
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Panasonic	20616, 21244
Philips	20618, 20739, 21340
RCA	20880
ReplayTV	20614, 20616
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636, 21972
Stack 9	21972
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Thomson	20722
Tivo	20618, 20722, 20739, 20636, 21337, 21503
Toshiba	21008, 20828, 21972
Touch	21972
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
ZT Group	21972

DVD-R

DVD-R
Dvd-r
DVD-R
DVD-R
DVD-R
DVD-R
Dvd-r
DVD-R

Apex Digital	21056
Aspire Digital	21168
Coby	21086
CyberHome	21129
Dick Smith Electronics	21730
Digitrex	21056
DSE	21730
Funai	20675, 21334
Gateway	21158, 21073
Go Video	20741, 21158, 21304, 21730
Hitachi	21664
iLo	21348
JVC	21275, 21164
LG	20741
LiteOn	21158, 21416, 21440
Mitsubishi	21403
Mustek	21730
NEC	21404
Panasonic	20490, 21010, 21011
Philips	20646, 21158, 21818, 21340
Pioneer	20631, 21337, 21816
Polaroid	21086
Samsung	20490
Sensory Science	21158
Sony	21033, 21069, 21070, 21431, 21389
Sylvania	20675
Thomson	20551
Toshiba	21008
Zenith	20741

ACC

Video accessories
Videotillbehör
Videozubehör
Accesorios de vídeo
Accessoires vidéo
Accessori video
Videoaccessoires
Videotillbehör

Accurian	01653
Epson	01563, 01650
LG	01415
Macro Image Technology	01383
Motorola	01363
MyHD	01383
Panasonic	01120
Pioneer	01010
Princeton	00113, 00295
Samsung	01490, 01190
Sasem	01641
Sensory Science	01126
Sharp	01010
Sylvania	01563
Telemann	01604
Viewsonic	01329
Vizio	01126

**Combination • Kombination
Kombination • Combinación
Combinaison • Combinazioni
Combinatie • Kombination**

TV/VCR

TV/VCR combination
Tv/videoptager-kombination
Fernseh/Video-Kombination
Combinación de TV/VCR
Combinaison TV/VCR
Unità combinata TV/VCR
Tv-/videorecordercombinatie
TV/VIDEO-kombination

Aiwa	20742, 20687, 21468, 20000, 20468, 20479, 20680
America Action	20278
Audiovox	20278
Broksonic	20002, 20479, 21479
Citizen	21278
Colt	20072
Curtis Mathes	21035
Daewoo	20637, 20844, 21278
Dick Smith Electronics	20579
Digitor	20579
DSE	20579
Emerson	20637, 20002, 20479, 20593, 21278, 21479
Funai	20000
GE	20240, 20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Goodmans	20343, 20637
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
LG	20480, 21037
Lloyd's	20000
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20593, 20000, 21781
Magnin	20240
Memorex	20162, 21037, 21162, 21237
MGA	20240
Mitsubishi	20043, 20807
Nokia	20552
Optimus	20593, 21162, 20162
Orion	20479, 20002, 21479
Panasonic	21662, 20162, 21035, 21162
Penney	20240, 21035, 21237
Philco	20479
Quasar	20162, 21035, 21162

RadioShack	20000, 21037
RCA	20060, 20240, 20807, 21035
Reoc	20877
Samsung	21014, 20432
Sansui	20479, 20000, 21479
Sanyo	20240
Sears	20000, 21237
Sharp	20807
Sony	20000, 21232
Sylvania	21781
Symphonic	20000, 20593
Teac	20000, 20637, 20593, 20781
Thomas	20000
Toshiba	20845, 21145
White Westinghouse	20637
Zenith	20479, 20637, 20000, 21479

TV/DVD

TV/DVD combination
Tv/dvd-kombination
Fernseh/DVD-Kombination
Combinación de TV/DVD
Combinaison TV/DVD
Unità combinata TV/DVD
Tv-/DVD-combinatie
TV/DVD-kombination

Advert	21016
Apex Digital	20830
Audiovox	21121, 21071, 21122
Axion	21071
Broksonic	20695
Bush	20676, 20516, 20713, 20879, 20884
Cinego	21399
Classic	21385
Daewoo	20870
Dantax	21358
Denver	21353, 21359
DMTECH	21271
Emerson	21268
Go Vision	21071
Goodmans	20879
Grundig	20695
Hitachi	21247
Jensen	21016
KLH	21261
Konka	20719, 20720
Mirror	20879
Panasonic	21490
Philips	21260, 20854

Prima	21016
RCA	21022, 21193
Roadstar	21339
Saivod	21367
Samsung	20899
Sansui	20695
Sova	21122
Sylvania	20675, 21268
Teac	20758, 21021
Toshiba	20695

TV/VCR/DVD

TV/VCR/DVD combination
Tv/videoptager/dvd-kombination
Fernseh/Video/DVD-Kombination
Combinación de TV/VCR/DVD
Combinaison TV/VCR/DVD
Unità combinata TV/VCR/DVD
Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie
TV/VIDEO/DVD-kombination

Akai	20899
Broksonic	20868
Emerson	20821
Funai	21334
Magnavox	20821
Orion	21128
Panasonic	21462, 21362
RCA	21132
Sharp	20630, 20807
Superscan	20821
Sylvania	20821
Toshiba	21045

VCR/DVD

VCR/DVD combination
Videoptager/dvd-kombination
Video/DVD-Kombination
Combinación de VCR/DVD
Combinaison VCR/DVD
Unità combinata VCR/DVD
Videorecorder-/DVD-combinatie
VIDEO/DVD-kombination

Allegro	20869, 21137
Apex Digital	21061
Broksonic	20695
CineVision	20833, 20869, 21137
Daewoo	20833, 20869, 21137
Dick Smith Electronics	20833
DSE	20833
Emerson	20675
Funai	20675

Go Video	20741, 21044, 21075, 20744, 20833, 20869, 20715, 21137
GoldStar	20741, 21137
Hitachi	20000, 20664
JVC	20867, 21241
LG	20741, 20869, 21137
Lunatron	20741, 21137
Memorex	20695
Orion	21695
Panasonic	20490, 21562, 21762
Philips	20593, 21267, 20675
Polaroid	21061
RCA	20060, 20822
Rio	21137
Samsung	21075, 20744, 20820, 21044
Sansui	20695, 21695
Sanyo	20104, 20873
Sharp	20630
Sony	20864, 21431
Sylvania	20000, 20593, 20675
Symphonic	20000, 20675
Teac	20833
Toshiba	20503
Zenith	20869, 20741, 21137

CBL/DVR

Cable/DVR combination
Kabel/DVR-kombination
Kabel/DVR-Kombination
Combinación de cable/DVR
Combinaison Câble/DVR
Unità combinata cavo/DVR
Kabel-/DVR-combinatie
Kabel/DVR-kombination

Americast	00899
Digeo	01187
General Instrument	00476, 00810
Jerrold	00810, 00476
Magnavox	00542
Motorola	01106, 01187, 01376, 00476, 00810
Pace	00237, 01877
Pioneer	00877, 01877
RCA	01256
Scientific Atlanta	00877, 01877
Sony	01006
StarSight	00542
Supercable	00276
Thomson	01256
Zenith	00899

SAT/DVR

Satellite/DVR combination
Digital satellitmodtager/DVR-kombination
Satellitenempfänger/DVR-Kombination
Combinación de receptor de DBS/DVR
Combinaison récepteur DBS/DVR
Unità combinata ricevitore DBS/DVR
DBS-ontvanger/DVR-combinatie
DBS-mottagare/DVR-kombination

@sat	01300
Amino	01615
Atsat	01300
British Sky Broadcasting	01175
Canal Satellite	01339
Comag	01412
Digiturk	01076
Dream Multimedia	01237
Echostar	00775, 01170, 01505, 00610
Expressvu	00775
Foxtel	01356
GbSAT	01214
Grundig	01150
Hughes Network	01443, 01444, 01442, 01142
Humax	01176, 01427
Hyundai	01159
JVC	01170
Kathrein	01221
Motorola	00869
Nokia	01310, 01311
Opentel	01412
Panasonic	01320
Philips	01442, 00099, 01142
Proscan	00392
RCA	01392
Rebox	01214
Sagem	01253, 01307
SKY	01175
Skyplus	01412
Sony	01640, 00639
Star Choice	00869
Strong	01300
Topfield	01206
TPS	01253, 01307
Zehnder	01075, 01412



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2005 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
288688 AM Rev.00 CCM-001472

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>